

車両信号情報を確認する

1

[MENU] → [情報] → [車両センサー] をタッチして、
以下の項目を確認する。

*車速パルスは、現在地の地図画面を表示させ、車両を
少し移動させたあとに確認してください。

情報 > 車両センター		戻る
パーキングブレーキ	停車	走行
リバース	ON	OFF
スマートランプ	ON	OFF
車速パルス		0
学習レベル	距離:Level1	回転:Level1-1
	3D:Level1	

項目	内 容
【パーキングブレーキ】	パーキングブレーキ*を引くと、 停車 が点灯しますか？
【リバース】	車のシフトレバーをリバース(R)に入れると、 ON が点灯しますか？
【スマートランプ】	車のスマートランプを点灯させると、 ON が点灯しますか？
【車速パルス】	走行後、数値が変化しますか？

*印…本書では、「パーキングブレーキ」「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」などのことを、
「パーキングブレーキ」と呼称して、表記しています。

2

[MENU] → [設定] → [次へ] → [システム設定] → [初期化] →
センサー学習値を初期化する をタッチする。

：メッセージが表示されるので、**はい** をタッチすると、学習レベルがリセットされます。

■販売店様へのお願い

以下はお客様にご確認いただくようご依頼ください。

3

現在地の地図画面を表示させ、見晴らしの良い場所をしばらく(60分以上)走行する。

4

[MENU] → [情報] → [車両センサー] をタッチして、以下の項目を確認する。

項目	内 容
【学習レベル】	走行後、学習レベルが上がりますか？ ・距離：Level 1～Level 5 ・回転：Level 1-1～Level 5-5 ・3D：Level 1～Level 5

お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。
 - ・渋滞・停車を頻繁に繰り返す
 - ・右左折が多い
 - ・右左折が極端に少ない
 - ・GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にも**センサー学習値を初期化する**を実施してください。
 - ・別の車に本機を載せかえた
 - ・タイヤを交換した
 - ・タイヤをローテーションした
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号コードの接続を確認してください。
- 車種によっては、速度をあげると自車マークが動かなくなることがあります。補正処理を行っている間は故障ではありません。