

ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

1 ツートップメニュー(P.28)から
情報・設定を選ぶ

2 情報・設定メニューから
システム設定を選ぶ

3 システム設定画面から
ステアリングスイッチを選ぶ

4 設定したい機能を選ぶ



割り当て可能な機能	対応する本体ボタン/タッチキー
VOL UP	[+] 大
VOL DOWN	[-] 小
MUTE	消音*2 ●オーディオの音声を一時的に消音
[電話]	電話に出る 電話に出る
[電話]	電話を切る 電話を切る(通話中)/ 電話に出ない(着信中)
TRACK UP*1	[▶▶] 次へ
TRACK DOWN*1	[◀◀] 前へ
AUDIO	AUDIO ●オーディオ画面に切換 ●オーディオメニューを表示
SOURCE	—*3 ●オーディオの種類を切換 (切り換わりかた→取扱説明書)
MENU	[MENU] ツートップメニューを表示
現在地	[MAP] 現在地画面に切り換える
広域	広域 縮尺を広域に切り換える
詳細	詳細 縮尺を詳細に切り換える

●初期化：設定を初期化

5 車のステアリングスイッチで、
機能を割り当てたいスイッチを1秒以上押す
●手順3~4を繰り返し、ステアリングスイッチ
に機能を割り当ててください。

6 すべての機能を割り当てたら、完了を選ぶ
●ステアリングスイッチの設定が完了します。

お願い

●すべてのステアリングスイッチに機能を登録してください。機能が登録されていないステアリングスイッチがあると、正しく動作しない場合があります。

お知らせ

- 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。
<https://panasonic.jp/navi/>
- ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の操作はできません。

- *1 オーディオがTVのときは、チャンネルの切り換えができます。
- *2 ランチャーメニューに「消音」を割り当てると、タッチキーでも操作できます。(→取扱説明書)
※ステアリングスイッチに「MUTE」を割り当てる際に、ランチャーメニューに「消音」を割り当てる必要はありません。
- *3 対応する本体ボタン/タッチキーはありませんが、ステアリングスイッチに機能を割り当てることができます。

GPS情報を確認する

1 ツートップメニュー(P.28)から
情報・設定を選ぶ

2 情報・設定メニューから 情報を選ぶ

3 情報メニューから GPS情報を選ぶ

4 GPS情報を確認する



- 緯度：現在位置の緯度を表示
- 経度：現在位置の経度を表示
- 捕捉数：測位に使用している衛星の数を表示
- 年月日：現在の日付を表示
- 現在時刻：現在時刻を表示

商標などについて

- 「ETC」、「ETC2.0」、「DSRC」は、一般財団法人ITSサービス高度化機構の登録商標です。
- 「VICS」は一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

- Apple, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- The trademark "iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

- 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。