


内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量
①	 車載用吸盤 スタンド	1
②	 シガーライター コード* (1.9 m)	1
③	 取付シート	1
④	 スタンド用 ストラップ	1
⑤	 タッピンねじ (φ 4 × 12 mm)	1
⑥	 クッション材	1

※ DC12 V/24 V車対応

番号	品名	数量
⑦	 クリーナー	1

主な添付品

取付説明書 (本書)	1
------------	---

- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 本書に記載の寸法・質量は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

車載用吸盤スタンドのお手入れ

吸盤の吸着面が汚れると、吸着力が低下します。吸盤と取付シートの汚れを取り除いてください。

■ 吸 盤 (吸着面)

- スポンジ (市販品) に十分に水を含ませて、なでるように拭いてください。(水分が不足していると、汚れが落ちなかったり、吸着面が傷つきます)
- 吸盤は完全に乾くまでに時間がかかりますが、自然乾燥させてください。(タオルやティッシュペーパーなどで拭くと繊維が付着します)

■ 取付シート (設置面)

- 水や市販のクリーナーなどで表面の汚れ(ごみや油など)をきれいに拭き取り、湿気を乾かしてください。
- 設置面(取付シートなど)に吸盤の跡が残る場合がありますが、性能には問題ありません。水を含ませた布でこすり落としてください。落ちにくい場合は、スクラブ成分入り化粧石けん*でやさしく拭き取ってください。

※ 設置面が磨耗、変性する場合があります。溶剤の成分は、商品のラベル表示などでご確認のうえ、注意書きに従ってお使いください。

お願い

本機の故障や吸盤の破損、吸着力の低下の原因となりますので、次のことをお守りください。

- 洗剤は使わない
- 水洗いしない
- 下記のようなスポンジは使わない
 - ・ 研磨スポンジ (メラミンスポンジ)
 - ・ 洗剤などの入ったスポンジ
 - ・ 表面の硬いスポンジ (たわし状、ネットに入っているなど)

仕 様

車載用吸盤スタンド	質 量	120 g
シガーライターコード	使用電源	DC12 V/24 V(10.8 V~ 32 V) マイナスアース
	ヒューズ	5 A
	長 さ	1.9 m
	出力電圧	DC5 V
	出力電流	720 mA