

ナビゲーションユニットの取り付けかた

■ 専用接続ハーネスの接続

1. ステアリングスイッチ変換コードを車両28Pコネクタに接続する。
2. アンテナ変換コードを車両アンテナに接続する。

配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。

3. 専用接続ハーネスを車両10P/6P/5Pコネクタおよびステアリングスイッチ変換コードに接続する。
4. 圧着式コネクタで、アンテナ変換コードのオートアンテナコントロールコード(青)と専用接続ハーネスのオートアンテナコントロールコード(青)を接続する。

配線のしかたについては、取付説明書【基本編】を参照してください。

5. 専用接続ハーネスのアースコード(黒)を車両ボルトに共締めする。

ボディーアースが確実に取れていることをテスターで確認してください。

