

# 配線のしかた

車両インターフェース接続端子

ETC車載器接続端子(ETC)  
別売のETC車載器を接続する。

ビーコンアンテナ接続端子 (BEACON)  
別売のVICSビーコンユニット (CY-TBX55D)を接続する。

拡張端子 (EXT-IN)  
市販のiPod®を接続する。

① ナビゲーション本体 (後面)

GPSアンテナ接続端子 (GPS-ANT)

⑤ GPSアンテナ (コード 6 m)

リヤビューカメラ接続端子 (REAR-VIEW CAMERA)  
別売のリヤビューカメラを接続する。

AV接続端子 (AV IN/OUT)

⑩ AVコード

⑪ 車両インターフェースコード

2台目のモニター  
の映像入力端子に  
接続する。

## ■ 圧着式コネクタの取り付けかた

車両側配線コード  
突きあたりまで  
押し込む  
サイドブレーキコードなど

エレメントを押し込む

デジタルチューナー用  
通信コード (20 cm)

FM VICS

TV-FM多重アンテナ接続端子 (TV ANT, FM VICS)

ラジオアンテナ入力端子 (FM/AM ANT)

電源コネクター (POWER, FUSE 15 A)  
ヒューズ 15 A 内蔵

⑫ 電源コード (ナビゲーション本体用)

すべての配線が完了し、接続を確認したあとに  
差し込んでください。

ヒューズ 3 A

ヒューズ 5 A

チョークボックス

バッテリーコードに5 A、電源コネクターに15 Aのヒューズが  
それぞれあります。必ず規定容量のヒューズをお使いください。

ANT CONT MAX 0.1 A

0.1 A以内でご使用ください。

音声映像入力コード (25 cm)

⑭ TV-FM多重アンテナ  
コード(左)(4 m)

⑭ TV-FM多重アンテナ  
コード(右)(5.5 m)

⑮ TV-FM多重アンテナ左右

⑯ 地上デジタルアンテナコード (左)(4 m)

⑯ 地上デジタルアンテナコード (右)(5.5 m)

⑰ 分配ボックス

地上デジタルアンテナ接続端子 (DIGITAL ANT IN)

TVアンテナ出力コード (TV ANT OUT)(3 m)

地上デジタルアンテナ出力端子 (DIGITAL TUNER ANT OUT)

⑱ 電源コード (分配ボックス用)

電源コネクター (POWER)  
通信ケーブル接続端子 (I/F)

地上デジタルチューナー  
接続端子 (DIGITAL TUNER)

アクセサリコード (赤:3 m)  
ヒューズ 3 A

車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない  
場合は、バッテリー上がりの原因になるため、  
お買い上げの販売店にご相談ください。

アクセサリコード (赤:55 cm)

アースコード (黒:55 cm)

アースコード (黒:3 m)

塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に接続してください。

バッテリーコード (黄:55 cm)

BATTERY 15 A

BATTERY 5 A

取りはずさないでください。

オートアンテナコントロールコード (青:20 cm)

車のオートアンテナコントロールコード(入力端子)  
またはアンテナブースターの電源入力端子へ

上記以外の場合は、何も接続しないでください。

映像 (黄)

音声左 (白)

音声右 (赤)

VIDEO IN

⑲ 通信ケーブル (3 m)