

## お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。
- コードは高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで固定してください。
- ETC 車載器接続端子に、モバイルコミュニケーションユニットやマルチメディアハブなどは接続しないでください。接続しても動作しません。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。
- 圧着式コネクターは、指定の箇所以外に使用しないでください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップをはずさないでください。
- ノイズ防止のため、TV・FM 多重アンテナのコード、車のラジオアンテナのコード、GPS アンテナのコード、電源コードはナビゲーション本体や他のコード類からできるだけ離してください。また、束ねたり重ねたり交差させたりしないでください。テレビ、FM ラジオの音声に雑音が入る原因になります。
- 分配ボックスや地上デジタルチューナーをシート下などに取り付ける場合は、シートの移動・調整をしてもコードやコネクターに負荷が加わらないように配線してください。誤作動・故障の原因になります。
- 本機と組み合わせるスピーカーには、最大入力 50 W 以上のハイパワー用で、インピーダンスが 4 Ω から 8 Ω のものを使用してください。規格以外のスピーカーのご使用は、スピーカーの発煙・発火・破損の原因になります。

### 23 地上デジタルチューナー接続ケーブル (3 m)

D2映像出力端子  
別売のD2入力端子付のモニターを接続する。

排熱用ファン  
周囲をふさがらないでください。

将来のための  
拡張用接続端子

地上デジタルアンテナ  
入力続端子

分配ボックス接続端子

(黒)

(黄)

(白)

(赤)

### 24 RCAコード (6 m)

AV出力端子\*

\* コピーガードがかかっている番組やDVDビデオは録画機器を経由してテレビで視聴すると正常受像できない場合があります。コピーガードがかかっている番組やDVDビデオを視聴する場合は、録画機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

### 31 地上デジタルチューナー

取り付けかた

この部分を矢印の方向に回す。  
取りはずすときは、逆に回す。

### 22 地上デジタルアンテナ入力ケーブル (3 m)

