

配線のしかた

車両インターフェース接続端子

ETC車載器接続端子(ETC)
別売のETC車載器を接続する。

ビーコンアンテナ接続端子 (BEACON)
別売のVICSビーコンユニット
(CY-TBX55D)を接続する。

拡張端子 (EXT-IN)
市販のiPod®や別売のBluetooth ユニット
(CY-BT200D)を接続する。

① ナビゲーション本体 (後面)

GPSアンテナ接続端子 (GPS-ANT)

⑤ GPSアンテナ (コード 6 m)

リアビューカメラ接続端子
(REAR-VIEW CAMERA)
別売のリアビューカメラを接続する。

AV接続端子 (AV IN/OUT)

③ AVコード

② 車両インターフェースコード

2台目のモニター
の映像入力端子に
接続する。

映像出力コード (25 cm)
映像 (黄)

TV・FM多重アンテナ接続端子
(TV ANT、FM VICS)

FM VICS

②③ TV・FM多重アンテナ
コード(左)(4 m)

②③ TV・FM多重アンテナ
コード(右)(4 m)

デジタルチューナー用
通信コード(20 cm)

ラジオアンテナ入力端子
(FM/AM ANT)

車のラジオアンテナ

電源コネクター (POWER、FUSE 15 A)
ヒューズ15 A内蔵

④ 電源コード (ナビゲーション本体用)

すべての配線が完了し、接続を確認したあとに
差し込んでください。

ヒューズ 3 A

ヒューズ 5 A

バッテリーコードに5 A、電源コネクターに15 Aのヒューズが
それぞれあります。必ず規定容量のヒューズをお使いください。

音声映像入力コード (25 cm)

⑦ TV・FM多重・地上デジタルアンテナ左右

⑨ 地上デジタルアンテナコード (左)(7 m)

⑨ 地上デジタルアンテナコード (右)(7 m)

AV出力端子 (AV OUT) *

* コピーガードがかかっている番組やDVDは録画機器を経由して
テレビで視聴すると正常に受像できない場合があります。
コピーガードがかかっている番組やDVDを視聴する場合は、録画
機器を経由しないで直接、本機とテレビを接続してください。

排熱用ファン

周囲をふさがらないでください。

⑩ 地上デジタルチューナー

④ 地上デジタルチューナー接続ケーブル(3 m)

ブースター付きアンテナの場合はアンテナ
ブースターへの電源供給のため、オートアン
テナコントロールコードをアンテナブー
スターの電源入力端子へ接続してください。

車のACC電源へ

エンジンスイッチにACCポジションがない
場合は、バッテリー上がりの原因になるため、
お買い上げの販売店にご相談ください。

アクセサリコード (赤:55 cm)

アースコード (黒:55 cm)

バッテリーコード (黄:55 cm)

BATTERY 15 A

BATTERY 5 A

オートアンテナコントロールコード (青:20 cm)

ANT CONT MAX 0.1 A

0.1 A以内で使用してください。

映像 (黄)

音声左 (白)

音声右 (赤)

⑤ RCAコード(3 m)

地上デジタルアンテナ接続端子
(DIGITAL TUNER ANT IN)

ナビゲーション接続端子 (NAVI)

電源コネクター (POWER)

(茶)

(白)

⑥ 電源コード
(地上デジタル
チューナー用)

アクセサリコード (赤:3 m)

ACC 3A

③ 3A

ヒューズ 3A

アースコード (黒:3 m)

アースコード (黒:3 m)

塗装などが施されていない、金属地が露出している箇所に
接続してください。

車のバッテリーへ

常時電源が供給されている端子へ接続してください。