

## ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

1 トップメニュー (P.20) から  
情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューから  
システム情報・設定 を選ぶ

3 システム情報・設定メニューから、  
ステアリングスイッチ設定 を選ぶ

4 設定したい機能を選ぶ



割り当て可能な機能	対応する本体ボタン/タッチキー	
VOL UP	[+]	● 大
VOL DOWN	[-]	● 小
TRACK UP	[▶▶]	● 次へ
TRACK DOWN	[◀◀]	● 前へ
MUTE	[*]	● 一時的に消音する
SOURCE	[*]	● オーディオのソースを切り換える (切り換わりかた→取扱説明書)
OFF HOOK	[電話に出る] [ハンズフリー]	● 電話に出る (着信中) ● ハンズフリー画面を表示 (発信中/着信中/通話中のいずれでもない場合)
ON HOOK	[電話を切る]	● 電話を切る (通話中)
広域	[Q]	● 縮尺を広域に切り換える
詳細	[Q]	● 縮尺を詳細に切り換える
現在地	[MAP]	● 自車位置 (現在地) を表示 ● 画面調整 (画質調整) 画面を表示 (2 秒以上押す)
AUDIO	[AUDIO]	● オーディオ画面に切り換える ● オーディオ OFF/ON (2 秒以上押す)
MENU	[MENU]	● トップメニューを表示
NAVI/AUDIO切換	[*]	● 自車位置 (現在地) を表示 (地図画面以外の場合) ● オーディオ画面に切り換える (地図画面の場合)

● 初期化 : 設定を初期化

5 車のステアリングスイッチで、  
機能を割り当てたいスイッチを 1 秒以上  
押し  
● 手順 3~4 を繰り返し、ステアリングスイ  
チに機能を割り当ててください。

6 すべての機能を割り当てたら、← を選ぶ  
● ステアリングスイッチの設定が完了します。

### お願い

● すべてのステアリングスイッチに機能を登録して  
ください。機能が登録されていないステアリン  
グスイッチがあると、正しく動作しない場合が  
あります。

### お知らせ

- 車種やグレードによっては、操作可能な機能が異なる場合があります。詳しくは下記サイトをご覧ください。  
<https://panasonic.jp/navi/>
- ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てることはできません。
- ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステアリングスイッチで本機の実操作はできません。

\* 1 対応する本体ボタン/タッチキーはありませんが、ステアリングスイッチに機能を割り当てることができます。

## GPS 情報を確認する

1 トップメニュー (P.20) から、  
情報・設定 を選ぶ

2 情報・設定メニューから ナビ情報・設定 を  
選ぶ

3 ナビ情報・設定メニューから GPS 情報  
を選ぶ

4 GPS 情報を確認する



- GPS/QZSS : 各測位システムの受信状態を表示
  - 緑 : 測位に使用中
  - 青 : 受信中
- 緯 度 : 現在位置の緯度を表示
- 経 度 : 現在位置の経度を表示
- 年 月 日 : 現在の日付を表示
- 現 在 時 刻 : 現在時刻を表示

## 商標などについて

- 「ETC」、「ETC2.0」、「DSRC」は、一般財団法人 ITS サービス高度化機構の登録商標です。
- 「VICS」は一般財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

● Apple, iPhone, iPod, and Lightning are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. The trademark " iPhone" is used in Japan with a license from Aiphone K.K.

- 本製品の説明書に記載されている各種名称、会社名、商品名などは、各社の登録商標または商標です。
- 各社の商標および製品商標に対しては特に注記のない場合でも、これを十分尊重いたします。