



- ナビゲーションユニットの取り付け
- 1.ナビゲーションユニットに取り付けブラケットを取り付ける。

- 2.車両側センターパネルからエアコンダクトおよびハザードスイッチを取り外す。

取り外した車両側センターパネルは使用しませんので、お客様へお渡しください。
本機を取り外した際に、使用する場合があります。