

⚠ 警告



本機はDC 12 V ⊖アース車専用です

DC 24 V 車には使用できません。
火災や故障の原因になります。

説明書に従って、正しく取り付けや配線をする

火災や故障の原因になります。
作業が困難な場合は、お買い上げの販売店(専門業者)へ
ご依頼ください。

シガーライタープラグは確実に差し込む

感電や発熱による火災などの原因になります。

シガーライターソケットは、定期的に点検・清掃する

ソケットの中にタバコの灰などの異物が入ると、接触不良
により発熱し、火災の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す

ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻き
つくと、交通事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、

交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の
原因になります。

⚠ 警告



**シガーライターソケットまたはアクセサリ用
電源ソケットから複数の電源をとらない**

複数の機器を接続すると、車両の定格を超えることがあり、火災
や感電、故障、車両側ヒューズの断線などの原因になります。

シガーライタープラグに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙・発火、感電の原因
になります。飲み物などがつかないようにご注意ください。



分解や改造をしない

特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、
絶対におやめください。

分解禁止



**ぬれた手でシガーライタープラグの抜き差しは
しない**

感電の原因になります。

ぬれ手禁止

⚠ 注意



コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工
する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属
部や高温部に接触させるなどしない
- 車体やねじ、可動部(シートレールなど)へ挟み込まな
いように引き回す
- ドライバーなどの先で押し込まない