

## 内容物の確認

万一、不備な点がございましたら、  
お買い上げの販売店へお申し付けください。

番号	品名	数量	
		R300	R300W
ナビゲーションユニット関係			
①	ナビゲーションユニット	1	1
	地図SDHCメモリーカード (お買い上げ時にモニター 底面へ挿入済み)	1	1
②	座付きねじ (M5 × 6 mm)	6	8
③	皿ねじ (M5 × 6 mm)	8	—
④	スペーサー/両面テープ	各4	各4
GPSアンテナ関係			
⑤	GPSアンテナ (コード4 m)	1	1
⑥	コードクランパー	4	4
コード/ケーブル関係			
⑦	電源コード	1	—
⑧	車速信号中継コード (桃色: 1.5 m)	1	—
⑨	車両・AVインター フェースコード	1	—
⑩	トヨタ車用接続ハーネス	—	1
⑪	圧着式コネクタ	7	1
⑫	HDMIケーブル保護カバー※1	1	1
地上デジタルアンテナ関係			
⑬	地上デジタルアンテナA (紫)	2	2
⑭	地上デジタルアンテナB (緑)	2	2
⑮	地上デジタルアンテナ コードA (4 m)	2	2
⑯	地上デジタルアンテナ コードB (4 m)	2	2
⑰	コードクランパー	8	8
⑱	クリーナー	1	1

### 主な添付品

取扱説明書	1
取付説明書(本書)	1
保証書	1

- 本書に記載の寸法は、おおよその数値です。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- 本製品の仕様、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 包装材料などは、商品を取り出したあと、地域・自治体の定めに従って、適切に廃棄やリサイクルの処理をしてください。

### お知らせ

- 本機は「B-CASカード」を付属しておりません。B-CASカード不要で、地上デジタル放送を視聴できます。

※1 別売のHDMI接続用中継ケーブル(CA-LND200D)接続時に使用します。使用しないときは紛失しないように保管、または、ナビゲーションユニットの後面に取り付けてください。

### 本書の読みかた

- 機種ごとに仕様異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。

**R300** : CN-R300D

**R300W** : CN-R300WD

## もくじ

接続端子一覧	表紙	他の機器と組み合わせて使う	16
内容物の確認	2	iPod (iPhone) / USBメモリー	17
取り付け・配線の前に	3	スマートフォン (Drive P@ssを利用する)	18
作業の順序	4	ビデオカメラ	20
配線のしかた	5	2台目のモニター	20
電源コード/車両・AVインターフェース コードの配線 (R300)	6	リヤビューカメラ	20
トヨタ車用接続ハーネスの配線 (R300W)	8	DSRC車載器	21
アンテナコードの配線	10	VICSビーコンユニット	21
GPSアンテナの取り付けかた	10	取り付け・配線の確認	22
地上デジタルアンテナの取り付けかた	11		
ナビゲーションユニットの取り付けかた	14		

## 取り付け・配線の前に

- 取り付ける前に内容物をご確認ください。
- 取り付けには、一般工具、カッターナイフ、布きれなどが必要です。
- 盗難防止システムなどの保安装置を装備した車両に取り付ける場合は、車両メーカー・カーディーラーに注意事項を確認してから作業を行ってください。不用意にバッテリーを外すと、保安装置が誤作動したり、動作しなくなる場合があります。
- ボルト、ナット、ねじの取り付けは寸法が合った工具を使用し、まっすぐ確実に行ってください。
- 作業終了後、確実に取り付け・配線がされていること、および車の電装品が正しく動くことを必ずご確認ください。

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋を使用してください。

### お願い

- コネクタは確実に差し込んでください。
- 各コードに接続するコネクタが合わない場合は、お買い上げの販売店にご相談ください。
- コードを引き回す際は、高熱部や車体の金属部との接触を避け、コードクランパーや市販のテープなどで要所を固定してください。
- ヒューズが切れた場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にヒューズの交換を依頼してください。(→取扱説明書)
- 使用しないコードやコネクタは、先端をビニールテープなどで絶縁してください。
- キャップ付きのコードは、使用しないときはキャップを外さないでください。
- 各種アンテナコード(地上デジタル、ラジオ、GPS)は、電源コード/接続ハーネスとは別々に配線し、本機に接触しないようにしてください。また、余った各種アンテナコードは別々に束ねてください。一緒に束ねるとアンテナの受信感度が低下したり、映像・音声にノイズが入る原因となります。
- スピーカーは最大入力50 W以上のハイパワー用で、インピーダンスが4 Ωから8 Ωのスピーカーをご使用ください。