


もくじ


接続端子一覧	表紙
安全上のご注意	2
作業の順序	6
取り付け・配線の前に	6
配線のしかた	7
圧着式コネクタの取り付けかた	7
ロック付きコードの取り外しかた	7
アンテナの取付位置について	10
GPSアンテナの取り付けかた	11
地上デジタルアンテナの取り付けかた	12
ガラスにアンテナを貼り付ける	12
アンテナコードを取り付ける	13
ナビゲーションユニットの取り付けかた	14
他の機器と組み合わせて使う	16
ETC2.0車載器	16
リアビューカメラ	16
iPod (iPhone) / USBメモリー	17
ドライブレコーダー	17
車両AVインターフェースコード	18
後席用モニター	19
ビデオカメラ	19
取り付け・配線の確認	20
電源を入れる	20
ツートップメニューを表示させる	20
車両信号情報を確認する	20
拡張ユニット情報を確認する	20
車種を設定する	20
ステアリングスイッチの設定をする	22
GPS情報を確認する	23
商標などについて	23
内容物の確認	裏表紙

安全上のご注意


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。


■ 誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

必ずお守りください

警告



本機はDC12 V \ominus アース車専用です
DC24 V車には使用できません。火災や故障の原因となります。

本書に従って、取り付けや配線をする
作業は手順どおりに正しく行ってください。火災や故障の原因となります。

作業前に、車体のパイプ類・タンク・電気配線などの位置を確認する
車体に穴を開けて取り付ける場合は、パイプ類・タンク・電気配線などに干渉・接触しないようにし、加工部にサビ止め・浸水防止処置をしてください。火災や感電の原因となります。

作業前に、必ずバッテリーの \ominus 端子を外す
外さずに作業をすると、ショートによる感電やけがの原因となります。

使用しないコードの先端などは、テープなどで絶縁する
被覆がない部分が金属部に接触すると、ショートによる火災や感電、故障の原因となります。

アースコードを車両側のアース部分に確実にねじ止めする
アースコードが確実にねじ止めされていないと、火災や感電、故障の原因となります。

サイドブレーキコードを正しく配線する
安全機能が動かず、交通事故の原因となります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す
ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻きつくと、交通事故の原因となります。

作業後は、車の電装品*の動作確認をする
正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因となります。
*ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウインカーなど

フィルムアンテナは、保安基準の取付許容範囲に貼り付ける
視界不良による事故の原因となります。

取り付け(取り外し)や配線は、専門技術者に依頼する
誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

本書の読みかた

●機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。

 : CN-RA05D

 : CN-RA05WD