

## ステアリングスイッチの設定をする

純正ステアリングスイッチを装備している車の場合、ステアリングスイッチに本機の機能を割り当てて、操作できます。

1 ツートップメニュー(P.20)から  
**情報・設定**を選ぶ

2 情報・設定メニューから  
**システム設定**を選ぶ

3 システム設定画面から  
**ステアリングスイッチ**を選ぶ

4 設定したい機能を選ぶ



割り当て可能な機能	対応する本体ボタン/タッチキー
<b>VOL UP</b>	[+] 大
<b>VOL DOWN</b>	[-] 小
<b>MUTE</b>	[OPT] *1 ●オーディオの音声を一時的に消音
	電話に出る 電話に出る
	電話を切る 電話を切る(通話中)/ 電話に出ない(着信中)
<b>TRACK UP</b>	[▶▶] 次へ
<b>TRACK DOWN</b>	[◀◀] 前へ
<b>AUDIO</b>	[AUDIO] ●オーディオ画面に切換 ●オーディオメニューを表示
<b>SOURCE</b>	[*] *2 ●オーディオの種類を切換 (切り換わりかた→取扱説明書)
<b>MENU</b>	[MENU] ツートップメニューを表示
<b>現在地</b>	[MAP] 現在地画面に切り換える
<b>広域</b>	[広域] 縮尺を広域に切り換える
<b>詳細</b>	[詳細] 縮尺を詳細に切り換える

●初期化：設定を初期化

5 車のステアリングスイッチで、  
機能を割り当てたいスイッチを1秒以上  
押し

●手順3~4を繰り返し、ステアリングスイッチ  
に機能を割り当ててください。

6 すべての機能を割り当てたら、**完了**を選ぶ  
●ステアリングスイッチの設定が完了します。

### お願い

●すべてのステアリングスイッチに機能を登録して  
ください。機能が登録されていないステアリング  
スイッチがあると、正しく動作しない場合にあり  
ます。

### お知らせ

●車種やグレードによっては、操作可能な機能が  
異なる場合があります。詳しくは下記サイトを  
ご覧ください。  
<https://panasonic.jp/navi/>  
●ひとつのスイッチに複数の機能を割り当てる  
ことはできません。  
●ステアリングスイッチ設定画面を表示中は、ステ  
アリングスイッチで本機の手操作はできません。

\*1 オプションボタンの設定が「消音」の場合、本体  
ボタンでも操作できます。(→取扱説明書) また、  
ランチャーメニューに「消音」を割り当てると、  
タッチキーでも操作できます。(→取扱説明書)

※ステアリングスイッチに「MUTE」を割り当てる  
際に、オプションボタンまたはランチャーメ  
ニューに「消音」を割り当てる必要はありません。

\*2 対応する本体ボタン/タッチキーはありませんが、  
ステアリングスイッチに機能を割り当てること  
ができます。


## GPS情報を確認する

1 ツートップメニュー(P.20)から、  
**情報・設定**を選ぶ

2 情報・設定メニューから **情報** を選ぶ

3 情報メニューから **GPS情報** を選ぶ

4 GPS情報を確認する



●緯 度：現在位置の緯度を表示  
●経 度：現在位置の経度を表示  
●捕 捉 数：測位に使用している衛星の数を  
表示  
●年 月 日：現在の日付を表示  
●現在時刻：現在時刻を表示

## 商標などについて

●「ETC」、「ETC2.0」、「DSRC」は、一般財団法人  
ITSサービス高度化機構の登録商標です。  
●「VICS」は一般財団法人道路交通情報通信シス  
テムセンターの商標です。

●Apple, iPhone, and iPod are trademarks  
of Apple Inc., registered in the U.S. and  
other countries.  
●The trademark "iPhone" is used in Japan  
with a license from Aiphone K.K.

●本製品の説明書に記載されている各種名称、会  
社名、商品名などは、各社の登録商標または商標  
です。  
●各社の商標および製品商標に対しては特に注記の  
ない場合でも、これを十分尊重いたします。