

# 取り付け・配線の確認

## 電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)
  - 本機の電源が入ります。
- 2 警告画面の注意事項を確認して、**確認**を選ぶ
  - 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- 3 見晴らしの良い場所で、GPSの受信状態を確認する



- GPSを受信すると、方位マークの灰色の部分黄色に変わります。
- しばらくたっても自車位置が表示されないときは、GPS情報(下記)から受信状態を確認してください。
- 正しい自車位置が表示されていないと、学習レベル(P.23)は正しく表示されません。

## ツートップメニューを表示させる

- MENU**を押す
- ツートップメニューが表示されます。



## GPS情報を確認する

- 1 ツートップメニュー(上記)から、**情報・設定**を選び、**情報**→**GPS情報**を選ぶ
- 2 GPS情報を確認する

## 車両信号情報を確認する

- 1 ツートップメニュー(左記)から、**情報・設定**→**情報**→**車両信号情報**を選ぶ
- 2 バッテリー電圧を確認する
- 3 車両信号情報を確認する
- 4 **センサー学習値初期化**を選ぶ
  - 車速パルスと学習レベルが初期化されます。初期化後は、車のエンジンを止め(ACC OFF)、約10秒以上過ぎてから再度電源を入れてください。

- 5 車速パルスを確認する
  - 現在地画面を表示させ、車両を少し移動させたあと、車速パルスを確認する

### 販売店様へお願い

- 以下はおお客様にご確認いただくようご依頼ください。
- 6 学習レベルを確認する
    - 現在地画面を表示させ、見晴らしの良い道路をしばらく(60分以上)走行したあと、各項目を確認する

## 拡張ユニット情報を確認する

- 1 ツートップメニュー(左記)から、**情報・設定**→**情報**→**拡張ユニット情報**を選ぶ
- 2 拡張ユニット情報を確認する

## 車種を設定する

- 1 ツートップメニュー(左記)から、**情報・設定**を選ぶ
- 2 **システム設定**を選び、**その他設定**を選ぶ
- 3 **車種設定**を選ぶ
- 4 車種を選ぶ

|                 |  |
|-----------------|--|
| +B電圧            | バッテリー電圧が表示されます。12V(11V~16V)になっていますか？       |
| 走行状態(パーキングブレーキ) | パーキングブレーキ*1を引くと、「停車」に、解除すると「走行」に変わりますか？    |
| リバース            | シフトレバーをリバース(R)に入れると「ON」、解除すると「OFF」に変わりますか？ |
| スモールランプ         | 車のスモールランプを点灯させると「ON」、消灯させると「OFF」に変わりますか？   |

|       |                  |
|-------|------------------|
| 車速パルス | 走行後、数字が変化していますか？ |
|-------|------------------|

|       |   |
|-------|---|
| 学習レベル | 走行後、数字が変化していますか？<br>●距離：Level 1~Level 5<br>●回転：Level 1-1~Level 5-5<br>●3D：Level 1~Level 5 |
|-------|---|

\*1 本書では、「パーキングブレーキ」「サイドブレーキ」「フットブレーキ」「ハンドブレーキ」などのことを、「パーキングブレーキ」と呼称して、表記しています。

### お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。  
・渋滞・停車を頻繁に繰り返す ・右左折が多い ・右左折が極端に少ない ・GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にも「センサー学習値初期化」をしてください。  
・別の車に本機を載せた ・タイヤを交換した ・タイヤをローテーションした
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号コードの接続を確認してください。
- 車種によっては、速度を上げると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。

|               |   |
|---------------|---|
| iPod*2        | iPodを接続している場合、ON表示になっていますか？   |
| USB*2         | 市販のUSBメモリーを接続している場合、ON表示になっていますか？   |
| ETC2.0ユニット    | 別売のETC2.0車載器を接続している場合、ON表示になっていますか？   |
| マルチエキスパンドユニット | 別売のフロントインフォディスプレイ(CY-DF100D)を接続している場合、ON表示になっていますか？<br>●フロントインフォディスプレイの「マルチエキスパンドユニット」と「本機」の接続を確認します。           |
| プロジェクションユニット  | 別売のフロントインフォディスプレイ(CY-DF100D)を接続している場合、ON表示になっていますか？<br>●フロントインフォディスプレイの「プロジェクションユニット」と「マルチエキスパンドユニット」の接続を確認します。 |
| ドライブレコーダー     | 別売のドライブレコーダー(CA-DRO1D)を接続している場合、ON表示になっていますか？   |

\*2 同時には接続できません。

|    |   |
|----|---|
| 車種 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●軽自動車</li> <li>●小型車両</li> <li>●普通車両</li> <li>●中型車両</li> <li>●大型車両</li> <li>●特定車両</li> </ul> [お買い上げ時の設定：小型車両] |
|----|---|