

# 取り付け・配線の確認

## 電源を入れる

- 1 車のエンジンをかける(ACCをONにする)
  - 本機の電源が入ります。

- 2 警告画面の注意事項を確認して、**確認**を選ぶ

- 現在地画面(自車位置)が表示されます。
- 現在地画面が表示されるまで、車を発進させないでください。(システムの起動準備中のため)

- 3 見晴らしの良い場所で、GPS信号 (GPS)を受信していることを確認する



- GPSマークが表示されないときや、点滅が継続するときは、GPS情報から受信状態を確認してください。(→取扱説明書)
- 正しい自車位置が表示されていないと、ジャイロ角度補正および3Dセンサー補正が「補正完」になりません。

## トップメニューを表示させる

**MENU**を押す

- トップメニューが表示されます。



## 車両信号情報を確認する

- 1 トップメニュー(左記)から、**情報/**を選び、**車両信号**を選ぶ

- 2 車両信号情報を確認する

- 3 車速パルスを確認する

- 1 **パルスリセット**を選ぶ
  - 車速パルスがリセットされます。
- 2 現在地画面を表示させ、車両を少し移動させたあと、車速パルスを確認する

### 販売店様へのお願い

- 以下はお客様にご確認いただくようご依頼ください。

- 4 学習レベル・ジャイロ角度補正・3Dセンサー補正を確認する

- 1 **レベルリセット**、**補正リセット**、**センサーリセット**を選ぶ
  - 各項目がリセットされます。
- 2 現在地画面を表示させ、見晴らしの良い場所をしばらく(60分以上)走行したあと、各項目を確認する

リバース	シフトレバーをR(リバース)に入れると、ON表示に変わりますか?	
サイドブレーキ	サイドブレーキを引くと、ON表示に変わりますか?	
スモールランプ	車のスモールランプが点灯すると、ON表示に変わりますか?	
スピード	自車の速度が表示されます。	
ACC電圧	約12V(11V~16V)ですか?	
車速パルス	走行後、数字が変化していますか?	●リセットすると「0」になります。
学習レベル	走行後、数字が変化していますか? ●レベルは「4」が最大です。	●リセットすると「0」になります。
ジャイロ角度補正	走行後、「補正完」になっていますか?	●リセットすると「未補正」になります。
3Dセンサー補正	走行後、「補正完」になっていますか?	●リセットすると「未補正」になります。

### お知らせ

- 次のようなコースでは、補正処理に時間がかかり、学習内容に誤差が出ることがあります。  
・渋滞・停車を頻繁に繰り返す ・右左折が多い ・GPS信号を受信しにくい
- 次の場合にも「車速パルス」「学習レベル」「ジャイロ角度補正」「3Dセンサー補正」をリセットしてください。  
・別の車に本機を載せかえた ・タイヤを交換した ・タイヤをローテーションした
- 車種によっては、速度をあげると自車マークが動かなくなることがありますが、補正処理を行っている間は故障ではありません。
- 「車速信号が検出できません」と表示された場合は、車速信号中継コードの接続を確認してください。

## 拡張ユニット情報を確認する

- 1 トップメニュー(左記)から、**情報/**を選び、**拡張ユニット**を選ぶ

- 2 拡張ユニット情報を確認する

ビーコンユニット	別売のVICSビーコンユニット(CY-TBX55D)を接続している場合、ON表示になっていますか?
iPod <sup>※1</sup>	市販のiPodを接続している場合、ON表示になっていますか?
USB-Audio <sup>※1</sup>	市販のUSBメモリーを接続している場合、ON表示になっていますか?
DSRCユニット	別売のDSRC車載器(CY-DSR110D)を接続している場合、ON表示になっていますか?

※1 同時には接続できません。

## 車両情報を設定する

- 1 トップメニュー(左記)から、**設定**を選ぶ

- 2 **各種設定**を選び、**その他**を選ぶ

- 3 車両情報設定の**変更する**を選ぶ

- 4 車両情報を設定し、**完了**を選ぶ

車両情報		モーターアンテナ車												
車種	<table border="1"> <tr> <td>軽</td> <td>軽自動車</td> <td>大型</td> <td>大型車両</td> </tr> <tr> <td>小型</td> <td>小型車両</td> <td>特定</td> <td>特定車両</td> </tr> <tr> <td>普通</td> <td>普通車両</td> <td>大特</td> <td>大型特定車両</td> </tr> </table> [お買い上げ時の設定: 小型車両]	軽	軽自動車	大型	大型車両	小型	小型車両	特定	特定車両	普通	普通車両	大特	大型特定車両	モーターアンテナ車を選ぶごとに、ON/OFFが切り換わります。 [お買い上げ時の設定: OFF] ■モーターアンテナ車の場合 <sup>※2</sup> ONに設定してください。(インジケーター点灯) ●オーディオのON/OFFに連動してアンテナが伸縮します。
軽	軽自動車	大型	大型車両											
小型	小型車両	特定	特定車両											
普通	普通車両	大特	大型特定車両											
長さ	<>で設定する	■モーターアンテナ車以外の場合 OFFに設定してください。(インジケーター消灯)												
幅	[お買い上げ時の設定: --- (未設定)]													
高さ														

※2 モーターアンテナ車で本機をお使いになるときの留意点

- オーディオをOFFにするとアンテナが収納されるため、VICS情報が受信できなくなります。
- モーターアンテナ車の設定をOFFにすると、アンテナが伸びたままになりますので、立体駐車場など天井の低い場所に入るときはご注意ください。