

項目	ボタン	内容
【急加速・急減速の感度】	－	急加速・急減速の測定感度を下げます。
	＋	急加速・急減速の測定感度を上げます。
【急加速・急減速の感知音】	する ☆	急加速・急減速情報を記録するとブザーが鳴ります。
	しない	急加速・急減速情報を記録してもブザーは鳴りません。
【起動音】	する ☆	本機の電源が入るとブザーが鳴ります。
	しない	本機の電源が入ってもブザーは鳴りません。
【取付調整】	調整する *	本機の加速度センサーを最適化します。 ※本機の取り付け後に必ず行ってください。
【SDカードの初期化】	初期化する *	本機で使用しているmicroSDHCメモリーカードを初期化し、おおよその寿命などを管理できる状態にします。 初めて使用するときや、microSDHCメモリーカードを交換したときなどに必ず行ってください。 ※microSDHCメモリーカード内に記録ファイルがある場合は、保存フォルダ内も含め、全ての記録ファイルが消去されます。 消去したくない記録ファイルはパソコンなどにコピーしてください。
【設定初期化】	初期化する *	ドライブレコーダー設定をお買い上げ時の設定に戻します。 ※録画した記録ファイルは消去されません。

* 印…ボタンをタッチするとメッセージが表示されるので、メッセージに従って操作してください。

☆はお買い上げ時の設定です。(急加速・急減速の感度の設定値は3です。)

お知らせ 【画質】設定について

各設定のファイルサイズや録画時間は目安です。

画質	解像度* ¹	フレームレート	1分間のファイルサイズ	最大録画時間* ²
高画質	1 280 × 720	28 fps	約58 MB	約128分
標準	640 × 360	14 fps	約9 MB	約925分

* 1 印…手動録画(静止画)の場合、設定した画質の解像度でJPEGとして記録されます。

* 2 印…8 GBのmicroSDHCメモリーカードを使用した場合。