

# 故障かな!?

修理を依頼される前に、下記をチェックしてください。それでも異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご相談ください。

症 状	原 因	処 置	ページ
本機の電源が入らない。 (本機のLEDランプが点灯しない。)	車のエンジンがかかっていない。	エンジンをかけて(ACCをONにして)ください。	—
	正しく配線されていない。	配線を確認してください。	P.16
	ヒューズが切れている。	お買い上げの販売店にご相談ください。	—
映像に白線(光の線)が出る。	太陽光を直接映したり、強い光(ヘッドライトなど)を映している。	光源の周囲に明るい線が現れることがあります。故障ではありません。	—
映像が見えにくい。	暗いところを映したり、部分的に明るい光を映している。	故障ではありません。	—
	本機が異常に高温になっている。	高温時は、機器の保護のため画面が暗くなります。温度が下がるともとに戻ります。	—
本機やmicroSDHCメモリーカードが温かくなる。	長時間使用している。	正常に機能している場合は、故障ではありません。	—
録画できない。 または録画した映像が正しく表示されない。	本機にmicroSDHCメモリーカードが挿入されていない。	本機にmicroSDHCメモリーカードを挿入してください。	P.8
	microSDHCメモリーカード内の保存領域が不足している。 (録画できない場合。)	手動録画した記録ファイルや保存フォルダ内の記録ファイルなどを削除して、保存領域を確保してください。 (削除したくない記録ファイルは、パソコンなどにコピーしてください。)	P.23
	microSDHCメモリーカードを初期化していない、または本機以外(パソコンなど)で初期化(フォーマット)している。	microSDHCメモリーカードを本機で初期化しなかったり、本機以外で初期化(フォーマット)すると正常に動作しない場合がありますので、必ず本機で初期化してください。	P.19
	付属または使用可能microSDHCメモリーカード以外を使用している。	付属または使用可能microSDHCメモリーカードを使用してください。 (Class6以上の8GB~32GB)	P.9
	microSDHCメモリーカードを長期間使用している。	microSDHCメモリーカードには寿命があります。市販のmicroSDHCメモリーカードに交換してください。	P.9
	録画や再生、初期化などをしているときに、本機からmicroSDHCメモリーカードを取り出した。	左記を行うとmicroSDHCメモリーカードが故障する場合があります。故障した場合は市販のmicroSDHCメモリーカードに交換してください。	P.9