

上下角度と前後位置を調整する

1 ドライブレコーダー本体のロックを解除する

- 1.ねじを取り外す
- 2.カメラロックレバーを矢印の方向に倒す
- 3.カメラロックレバーを押し込む

2 取付位置の見当を付け、フロントガラスにドライブレコーダー本体をあてがい、大まかな上下角度と前後位置を調整する

- 裏紙はまだはがさないでください。
- カメラロックレバーは、引っぱったり、無理な力を加えたりしないでください。

調整のしかた

カメラロックレバーを押し込んだまま

位置・角度を調整する

- 1.上下角度を調整する
- 2.前後位置を調整する
- 3.カメラロックレバーを戻す

フロントガラス

●調整範囲：20°～70° (5°刻み)

●4段階で調整できます。

カメラロックレバーを押し込んでいた指を離す

●カメラロックレバーがバネの力で元の位置まで押し出されます。

下に倒す

■ 上下角度と前後位置のめやす

ドライブレコーダー本体が地面と水平になるようにフロントガラスに取り付けたときの上下角度(A)に対して、前後位置を下表のとおり調整してください。

上下角度(A)	前後位置
65°～70°	①
55°～60°	②
45°～50°	③
20°～40°	④

3 ねじを締めて、ロックする

- しっかりとロックされ、がたつき等がないことを確認してください。

仮止めする

1 本機とナビゲーションを仮接続する(配線のしかた→P.24)

2 ドライブレコーダー本体を市販のテーブなどで仮止めする

- 裏紙はまだはがさないでください。

市販のテーブ

①ドライブレコーダー本体

3 バッテリーの⊖端子をもとに戻し、車のエンジンをかける (ACC ON)

4 ドライブレコーダー画面(P.12)からカメラモニターを選ぶ

- 本機のカメラの映像が表示されます。
- カメラの映像が表示されない場合は、拡張ユニット情報画面からドライブレコーダーの接続状態を確認してください。(P.25)

5 映像を見ながら、ドライブレコーダー本体の貼付位置・上下角度・前後位置を微調整する(調整のしかた→P.20)

- 前方および車のボンネットの両端が映るように微調整してください。
- 微調整しても映像が適切な角度にならない場合は、手順2に戻り、仮止めからやり直してください。

ボンネットの両端

ダッシュボード

ボンネット

6 ドライブレコーダー本体の貼付位置に市販のテーブなどで印をつける

ドライブレコーダー本体の貼付位置

市販のテーブ

7 車のエンジンを切り (ACC OFF)、バッテリーの⊖端子を外す