

ご使用になるとき

警告



ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。
ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に依頼してください。



下記に該当する場合は使用しない

肌や身体のトラブルの原因となります。

- アレルギー体質の人・敏感肌の人
- 皮膚病およびアトピー性皮膚炎の人
- てんかん・血圧異常のある人
- 妊娠中・生理中の人
- 肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
- 皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常がある場合
- 体調がすぐれない、薬を服用中、疲労の激しい場合

故障や異常な状態のまま使用しない

異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。事故や火災、感電の原因となります。

乳幼児の手の届くところに保管しない。また、使用させない

感電やけがの原因となります。

また、エッセンシャルオイルなどの誤飲による事故やトラブルの原因となります。

水がかかる場所やほこりの多い場所で使用しない

本機は防水・防塵構造ではありません。

火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。

機器内部に、水や異物を入れない

金属物や燃えやすいものが入ると、動作不良やショートによる火災や発煙、発火、感電、故障の原因となります。

飲み物などがかからないようご注意ください。

シガーライターコードに水などをかけない

ショートや絶縁不良で発熱し、火災や発煙、発火、感電の原因となります。

飲み物などがかからないようご注意ください。

運転中に操作しない

交通事故やけがの原因となります。必ず安全な場所に停車して操作してください。