

故障かな!?

修理を依頼される前に、下記をチェックしてください。それでも異常があるときは、使用を中止してお買い上げの販売店にご連絡ください。

症 状	原 因	処 置	ページ
電源が入らない。 (モードランプが点灯しない。または、モードランプが橙色に一定時間点滅する。)	シガーライターコードの接続が不完全。	接続を確認してください。	P.16、 P.17
	車のシガーライターソケットが汚れている。または、さびている。	車のシガーライターソケットの汚れ、さびを取り除いてください。	—
	内蔵電池の残量が少なくなっているか、完全に切れている。	内蔵電池を十分に充電してください。	P.19
	市販のUSBケーブルを使用したため、電力が不安定になった。	付属のシガーライターコードを接続して使用してください。	P.16、 P.17
	推奨動作温度(+5℃~+40℃)の範囲外で使用している。	本体カバー指定線を「OFF」の位置に回し、シガーライターコードを抜いて、推奨動作温度の範囲になってから再度シガーライターコード接続して各モードで動作させてください。	P.18
本体内部で何らかのエラーが発生した。	本体カバー指定線を「OFF」の位置に回し、シガーライターコードを抜いて、しばらくしてから再度シガーライターコード接続して各モードで動作させてください。それでも正常に戻らない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。	P.18、 P.29	
「ナノイー」モードで動作中、本機から特有のにおいがする。	「ナノイー」発生時は、微量のオゾンが発生しているため、オゾンのおいを感じる場合があります。このオゾンは森林など自然な状態で存在する程度の量で、人体への影響はありません。	故障ではありません。	—
動作中、本体の中から音がする。	「ナノイー」の放電音やファンの回転音です。(音量、音質、発生する時間は使用状況によって変化します。)	故障ではありません。	—