

# 故障かな!?(つづき)

症 状	原 因	処 置	ページ
動作が止まる。	タイマーが作動し電源が切れた。 ※「ナノイー」モード動作時。	本体カバー指定線を「OFF」の位置に回し、再度「nanoe」の位置に回してください。	P.18
	「アロマ」モードで使用している。	「アロマ」モードは約30分で動作が停止します。	P.18
	エンジンを切った、またはシガーライターコードを抜いた。	内蔵電池で使用するか、シガーライターコードを接続し、エンジンをかけてください。	P.16、 P.17、 P.19
	内蔵電池の残量が少なくなっているか、完全に切れている。	内蔵電池を十分に充電してください。	P.19
アロマの香りがしない、または香りが弱い。*	「ナノイー」モードで動作させている。	「アロマ」モードで動作させてください。	P.18
	アロマパッドにエッセンシャルオイルを含ませていない。	アロマパッドにエッセンシャルオイルを適量(3～5滴が目安)含ませてください。	P.20
	前回入れたエッセンシャルオイルが揮発して、香りが無くなっている。	アロマパッドにエッセンシャルオイルを適量(3～5滴が目安)含ませてください。	P.20
	エッセンシャルオイルの使用期限が切れている、または保管状態が悪い。	新しいエッセンシャルオイルを使用してください。	—
アロマの香りが強い。*	アロマパッドにエッセンシャルオイルを多く含ませた。	新しいアロマパッドに交換し、エッセンシャルオイルを少量含ませてください。	P.20

\*印…香りの感じかたには個人差があり、エッセンシャルオイルの種類・使用環境によっても異なります。