

もくじ

内容物の確認	2
もくじ	3
安全上のご注意	5
取り付けや配線をするとき	5
ご利用になるとき	7
異常発生時やお問い合わせは	8
使用上のお願い	9
ドライブレコーダーについて	9
電源について	9
著作権などについて	9
免責事項について	9
各部のなまえとはたらき	10
ドライブレコーダーの取り付けかた	11
ドライブレコーダーの取り付け位置について	11
1. microSDHC メモリーカードの挿入 / 取り出し	12
2. microSDHC メモリーカードについて	13
3. フロントガラスへの取り付け	14
4. ドライブレコーダーの角度調整	14
5. シガーライターソケットへの接続	15
電源のオン / オフ	16
電源のオン	16
電源のオフ	16
本機の再起動	16
最初の設定	17
[自動録画・録音] の設定 初期設定: [オン]	17
[衛星同期設定] 初期設定: [オン]	17
[時間帯設定] 初期設定: [+ 9]	18
使いかた	19
ビデオ録画の画面	19
運転中のビデオ録画をしたり停止するには	20
緊急録画をするには	20
スナップ画像の撮影をするには	21
走行方向、現在時刻、走行速度を表示するには	21
録画した [画像] / [ビデオ] / [緊急録画] を見るには	22
記録ファイル再生の画面	23
記録ファイルを削除するには	24
居眠り防止案内	24