

設定 (つづき)

メニューの項目	説明	選択可能な設定	初期設定 (お買い上げ時)の設定
LCD 設定	録画が開始された後、ディスプレイを自動的にオフにする時間を設定することができます。	オン / 30 秒後に オフ / 3 分後に オフ / オフ	オン
音声録音	音声録音のオン / オフを設定することができます。	オン / オフ	オン
ビープ音	ビープ音を設定することができます。	音量 1 / 音量 2 / 音量 3 / オフ (数字が大きいほど音量が大きい)	音量 2
自動録画・録音	本機の電源を入れた後の自動録画・録音機能のオン / オフを設定することができます。	オン / オフ	オン
録画・録音間隔	1 つのファイルの録画・録音時間を設定することができます。	1 分 / 3 分	3 分
衝突検出	衝突検出機能のオン / オフを設定することができます。この機能をオンにしていると、衝突が検出された場合、緊急録画機能が自動的に起動されます。	高感度 / 標準感度 / 低感度 / オフ	標準感度
WDR	コントラストや明るさの落差が激しい環境において、WDR ^{*3} をオンにすると、暗い部分のディテールを強化することができます。ただし、画面が粗くなります。	オン / オフ	オフ
言語選択	ディスプレイの表記言語を設定することができます。	日本語 / English / 繁体中文	日本語
ファイル削除	記録ファイルを削除することができます。	画像 / ビデオ / 緊急録画	ビデオ
フォーマット設定	microSDHC メモリーカードのフォーマットを行います。	はい / いいえ	いいえ
初期設定	全ての設定をお買い上げ時の状態に戻します。	はい / いいえ	いいえ

※ 3 Wide Dynamic Range の略称