

もくじ

内容物の確認	2
もくじ	3
安全上のご注意	5
取り付けや配線をするとき	5
ご利用になるとき	7
異常発生時やお問い合わせは	8
使用上のお願い	9
ドライブレコーダーについて	9
電源について	9
著作権などについて	9
免責事項について	9
各部のなまえとはたらき	10
ドライブレコーダーの取り付けかた	11
ドライブレコーダーの取り付け位置について	11
1. microSDHC メモリーカードの挿入 / 取り出し	12
2. microSDHC メモリーカードについて	13
3. フロントガラスへの取り付け	14
4. シガーライターソケットへの接続	15
5. ドライブレコーダーの角度調整	16
電源のオン / オフ	17
電源のオン	17
電源のオフ	17
本機の再起動	17
最初の設定	18
[自動録画・録音] の設定 初期設定: [オン]	18
[衛星同期設定] 初期設定: [オン]	18
[日付 / 時間設定] 初期設定: [+ 9]	19
使いかた	20
ビデオ録画の画面	20
運転中のビデオ録画をしたり停止するには	21
緊急録画をするには	21
スナップ画像の撮影をするには	22
緊急録画ファイルの保護範囲について	22
クイック 4 分割ディスプレイ	24
ドライバー疲労警告	25
車線逸脱警告	26
前方衝突警告	27
前方衝突警告機能について	28