

ドライブレコーダーの取り付けかた (つづき)

1. microSDHC メモリーカードの挿入 / 取り出し

- 最初に使用するときは、microSDHC メモリーカードをフォーマット（初期化）してください。（[P36](#)）
- microSDHC メモリーカードの端子面を下向きに、本機の LCD モニターを下向きになるようにして、カチッと音がするまで microSDHC メモリーカード挿入口へ差し込みます。
- microSDHC メモリーカードを 1 回押すと取り出すことができます。

LCD モニターの映像が完全に消えてから、microSDHC メモリーカードの挿入 / 取り出しを行ってください。

