

ドライブレコーダーの取り付けかた (つづき)

2. microSDHC メモリーカードについて

■ 本機で使用できる microSDHC メモリーカード

- 付属の microSDHC メモリーカード
- 市販の microSDHC メモリーカード* (Class10 の 8 GB ~ 32 GB)
※ SDHC ロゴのある (SD 規格準拠) カードのみ使用できます。

■ 初めて使用するときは、本機でフォーマット (初期化) してください。(P36)

- 本機で使用している microSDHC メモリーカードをパソコンなどで読み込むときに、microSDHC メモリーカード内にドライブレコーダー用の管理ファイルが表示される場合がありますが、移動や削除、ファイル名の変更などしないでください。
- 本機以外でフォーマット (初期化) しないでください。パソコンなどでフォーマット (初期化) すると正常に動作しない場合があります。

■ microSDHC メモリーカードは少なくとも 1 カ月に 1 度、定期的にフォーマットしてください。(P36)

microSDHC メモリーカードの取り扱い

- 録画や再生、初期化などをしているときに、microSDHC メモリーカードを取り出さないでください。
- microSDHC メモリーカードの初期化中にエンジンを切らないでください。
- 強い衝撃を与える、曲げる、落とす、水に濡らすなどしないでください。
- データ消滅による損害については、当社は一切の責任を負いかねます。
- 長時間使用すると、microSDHC メモリーカードが温かくなっている場合がありますが、故障ではありません。
- 市販の microSDHC メモリーカードが不良品の場合、正常に動作しない場合があります。
- microSDHC メモリーカードの端子部を手や金属で触れたり、汚したりしないでください。
- microSDHC メモリーカードにシールやラベルを貼り付けしないでください。
- microSDHC メモリーカードには寿命があり、長期間使用すると書き込みや消去などができなくなる場合があります。特にドライブレコーダーの使用は、不良セクタ*などが発生しやすく、平均寿命より短くなる場合があります。起動時に microSDHC メモリーカードのフォーマット (初期化) や交換を促すメッセージが表示されたら、メッセージに従ってフォーマット (初期化) または市販の microSDHC メモリーカードに交換することをおすすめします。
※長時間の使用でメモリーが損傷し、データを保存できなくなった領域