

最初の設定

[自動録画・録音] の設定 初期設定 : [オン]

電源がオンになると、自動的に録画を開始することができます。

- 1 ▼ (⚙️) ボタンを押してメニューを表示する
 - 2 ▲ / ▼ (⬆️ / ⬇️) ボタンを押し、[自動録画・録音] を選択して、OK (✓) ボタンを押す
 - 3 ▲ / ▼ (⬆️ / ⬇️) ボタンを押し、[オン] を選択して、OK ボタンを押す
- メニューを終了するには、⏪ ボタンを押します。



[衛星同期設定] 初期設定 : [オン]

GPS 衛星と同期することで時間の調整が不要になります。また走行方向や走行速度、走行状況、各種警告を表示することができます。(P24)

- 1 ▼ (⚙️) ボタンを押してメニューを表示する
- 2 ▲ / ▼ (⬆️ / ⬇️) ボタンを押し、[衛星同期] を選択して、OK ボタンを押す
- 3 ▲ / ▼ (⬆️ / ⬇️) ボタンを押し、[オン] を選択して、OK ボタンを押す

- 車内でご使用の電子機器 (アマチュア無線機、レーダー探知機、ETC、ナビゲーションシステムなど) の妨害、または一部の車種に使用されている断熱ガラス、熱遮断フィルムなどにより、電波がさえぎられ受信感度が悪化したり、受信時間がかかったりすることがあります。
- 本機と GPS 衛星との間に障害物があると、電波が受信しにくくなり、現在地の測位ができません。現在地の測位に適した場所は、屋外の電波をさえぎる障害物のない見晴らしの良い場所です。
- 次のような場所では、GPS 衛星からの電波が受信しにくいいため、移動してください。
 - トンネルの中 ■ 高層ビルに囲まれたところ ■ 樹木の密集したところ
 - 高速道路の下など ■ 建物の中