

# 使いかた (つづき)

## 録画した [ 画像 ]/[ ビデオ ]/[ 緊急録画 ] を見るには

録画中の場合は、OK ボタンを押して、録画を停止します。



- 1 左向き矢印を押すと、ファイル再生選択画面になる
- 2 ▲/▼ボタンを押し、再生/表示したい記録ファイルのカテゴリーを選択して、OK ボタンを押す



- 3 ▲/▼ボタンを押し、再生/表示したい記録ファイルのサムネイルを選択して、OK ボタンを押す
- 選択した記録ファイルを再生/表示することができます。



- 4 [ 緊急録画 ]/[ ビデオ ] の場合、OK ボタンを押すと一時停止する  
もう一度押すとファイルを再生する

[ 画像 ] の場合、OK ボタンを押すと次の画像を表示する



### お知らせ

- 本機に HDMI ケーブルを取り付けた場合、録画機能を使用することはできません。
- 本機に HDMI ケーブルを取り付けた場合、再生画面は接続されたモニターに表示されます。本機には何も表示されません。