

設定 (つづき)

メニューの操作

録画中の場合は、OK ボタンを押して、録画を停止します。

- 1 ▼ボタンを押し、メニューを表示する
- 2 ▲ / ▼ボタンを押し、設定したい項目を選択して、OK ボタンを押す
- 3 ▲ / ▼ボタンを押し、お好みの設定を選択し、OK ボタンを押す
- 4 ↵ ボタンを押すと、メニューを終了する