

設定 (つづき)

メニューの設定項目と機能

| メニューの項目 | 説明 | 選択可能な設定 | 初期設定 (お買い上げ時)の設定 |
|-----------|--|--|---------------------|
| 衛星システム | 位置測位システムの種類を選択します。 | GPS ^{*1} / GLONASS ^{*2} | GPS |
| 衛星ステータス | 衛星信号の受信状態を表示します。 | — | — |
| 衛星同期 | 衛星と自動的に時間の同期を行ないます。この機能が有効の場合、本機は衛星の時間を優先的に表示させ、手動での時間変更ができなくなります(時間帯の任意の変更はしないでください)。 | オン/オフ | オン |
| 日付 / 時間設定 | 日付と時間の設定を行います。 | 年、月、日、時間、分、秒 (衛星の時間帯を設定する場合 P19) | — |
| 時間表示 | 現在時間を表示するかしないかの設定を行います。 | オン/オフ | オン |
| 解像度設定 | 録画の解像度を設定します。 | 1 080P/27.5 fps 1 080P/30 fps 1 080P/55 fps 1 080P/60 fps | 1 080P/ 27.5 fps |
| 明るさ調整 | 露出補正が設定できます。 | +2 ~ -2 | 0 |
| LCD 設定 | 録画が開始された後、ディスプレイを自動的にオフにする時間を設定することができます。 | 常にオン 1 分後にオフ 3 分後にオフ 5 分後にオフ | 常にオン |

※ 1 GPS (Global Positioning System)

アメリカ国防総省によって運用されている衛星測位システムです。

※ 2 グロナス (GLONASS : Global Navigation Satellite System)

ロシア宇宙軍によって運用されている衛星測位システムです。