

設定 (つづき)

| メニューの項目 | 説明 | 選択可能な設定 | 初期設定 (お買い上げ時) の設定 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| 音声録音 | 音声録音のオン/オフを設定することができます。 | オン/オフ | オン |
| ピープ音 | ピープ音を設定することができます。 | オフ、20 %、40 %、60 %、80 %、100 % (数字が大きいほど音量が大きい) | 60 % |
| 自動録画・録音 | 本機の電源を入れた後の自動録画・録音機能のオン/オフを設定することができます。 | オン/オフ | オン |
| 録画・録音間隔 | 1つのファイルの録画・録音時間を設定することができます。 | 1分/3分 | 3分 |
| 衝突検出 | 衝突検出機能のオン/オフを設定することができます。この機能をオンにしていると、衝突が検出された場合、緊急録画機能が自動的に起動されます。 | オフ/高感度/標準感度/低感度 | 標準感度 |
| 車線逸脱警告 | GPS 位置情報が確定し、走行速度が 60 km/h 以上で、車が車線をはずれたとき、音と画面で警告します。 | オン/オフ | オフ |
| 前方衝突警告 | GPS 位置情報が確定し、走行速度が 60 km/h 以上で、前方車との距離が 20 m 以下になったとき、音と画面で警告します。 | オン/オフ | オフ |
| ドライバー疲労警告 | この機能をオンにしている場合、車の運転が開始された 1 時間後に、お知らせの音とメッセージを画面に表示させ、その後 1 時間ごとに、お知らせを表示させます。 | オン/オフ | オフ |
| 制限速度警告 | 制限スピードを検出して警告します。 | オフ、60 km/h ~ 200 km/h まで 10 km/h 区切り | オフ |