

設定 (つづき)

メニューの項目	説明	選択可能な設定	初期設定 (お買い上げ 時) の設定
フォーマット 設定	microSDHC メモリーカードの フォーマットを行います。	確認／キャンセル	キャンセル
初期設定	全ての設定をお買い上げ時の状 態に戻します。	確認／キャンセル	キャンセル
言語	ディスプレイの表記言語を設定 することができます。	English / 繁体中文 / 簡体中文 / 日本語	日本語
ファームウェア バージョン	現在のファームウェアバージョ ンを確認することができます。	—	—