

故障かな？!

症 状	原 因	解 決 策
画面がブルースクリーンになったとき、あるいはフォーマットの操作を行った後、録画の画面に切り替えると、各ボタンが機能しなくなった。また、操作の途中で「プロセス中」のメッセージが表示され、各ボタンが機能しなくなった。	地形や環境により、同期時間が干渉された可能性がある。	電源スイッチを下にスライドさせてオフにし、8秒経過後、再びオンの位置に戻して再起動を行なってください。 (P17)
車が少し道の悪いところを走っただけで、緊急録画が起動してしまう。	[衝突検出] の設定が合っていない。	ドライブレコーダーの [衝突検出] を [低感度] に設定することで改善できます。(オフに設定すると事故のとき、緊急録画機能は作動しません) (P35)
録画ファイルが壊れた。(ファイルが再生できない)。	microSDHC メモリーカードの規格が違う。	microSDHC メモリーカードが CLASS 10 以上であることを確認してください。 (P13)
	フォーマットがうまくできていない。	microSDHC メモリーカードを本機で初めて使用するときは、フォーマットしてください。 (P36)
記録した microSDHC メモリーカードをテレビ等に直接挿入し、再生しようとすると、「このファイルはサポートしていません」等のエラーが表示された。あるいはうまく再生できない。	テレビ側で以下のフォーマットをサポートしていない。あるいは設定が違う。 ファイルフォーマット：MP4 映像のコーデック：H.264 音声のコーデック：ADPCM	テレビ側の取扱説明書を確認してください。
ビデオを再生するとき、画面が汚れていたり不明瞭。	レンズまたはフロントガラスが汚れている。	レンズまたはフロントガラスの清掃を行ってください。 (P37)
一般的なメディアプレーヤーで再生すると、音声がでない。	本機の記録フォーマットをサポートしていない。	付属の CD-ROM に収録されている DVR プレイヤーを使用して再生してください。