

# もくじ

本書の読みかた	3
もくじ	4

## はじめに

P.7

安全上のご注意	8
ご使用前に知っておいていただきたいこと	12
ナビゲーションシステムについて	14
各部のなまえとはたらき	16
本機の電源を入れる／切る	16
ディスプレイの角度を調整する	17
走行中の操作制限について	17
SDメモリーカードについて	18
CDやSDメモリーカードを入れる／取り出す	19

## ナビ機能の基本操作

P.21

地図画面の見かた	22
地図に表示される記号	24
地図の操作	25
ナビメニュー画面／設定メニューについて	27
自宅を登録する	31
地図から自宅／地点を登録する	32
右画面に地図／情報を表示する	33
ルート設定について	34
目的地／自宅までのルートを探索する	35
音声案内について	36
文字入力のしかた	37

## 目的地を探す

P.39

目的地を設定する	40
----------	----

## ルートを探索する

P.53

ルート案内時の注意点	54
1ルート探索／複数ルート探索をする	55
ルートを変更する	56
再探索をする	60
迂回探索をする	61
ルート案内をストップ／スタートする	61
現在のルートを表示する	62
現在のルートを保存する	63
保存したルートを呼び出す／削除する	63
現在のルートを削除する	63
SDメモリーカードからルート探索をする	64

## 情報を見る・設定する

P.65

登録地点の編集／見る	66
登録地点情報を全て書き出す／全て書き替える	70
登録地点情報を選んで書き出す／追加する	71
SDメモリーカードから地点を登録する	72
eco ドライブ情報について	74
GPS 情報について	76
走行軌跡を使う	77
本機の接続状態を確認する	77

## VICSを利用する

P.79

VICS情報(FM多重)について	80
VICS情報(FM多重)の文字情報を見る	83
VICS情報(FM多重)の図形情報を見る	83
FM多重放送局を選局する	84
VICS情報(FM多重)の緊急情報を見る	85
VICS表示の設定をする	86

## 各種設定をする

P.87

ランドマーク表示の設定をする	88
案内設定をする	89
音声案内の音量を調整する	95
地図の表示をカスタマイズする	96
地図ボタン表示の設定をする	100
ランチャーボタンの編集をする	101
平均速度を設定する	101
ルート探索条件の設定をする	102
モーターアンテナ車の設定をする	104

## BLUETOOTH®を利用する P.105

BLUETOOTH通信について	106
BLUETOOTH対応機器を本機に登録する	107
本機の本体情報を見る	109
ハンズフリー通話の設定をする	110
ハンズフリーで通話する	111

## オーディオの操作

P.115

AUDIOモードの基本操作	116
AUDIO同時動作について	118
音域の設定をする	119
ラジオ(FM/AM)／交通情報を聞く	120
音楽CDを再生する	121