











設定メニューを表示する

1 画面をタッチし、 をタッチする。

：設定メニューが表示されます。



設定メニュー

- **目的地にする ボタン**
目的地を登録し、ルートを探します。  P.35
- **出発地にする ボタン**
ルート編集画面で出発地を変更するときに表示されます。
 P.58
- **経由地にする ボタン**
ルート案内中や、ルート編集画面で経由地を追加／変更するときに表示されます。  P.56、P.58
※ルート案内を停止している場合、このボタンは表示されません。
- **自宅にする ボタン**
自宅の登録を行います。  P.31、P.32
- **複数ルート探索する ボタン**
目的地を登録し、5通りのルートを探します。
 P.55
- **地点登録 ボタン**
地点の登録を行います。  P.32
- **地点編集 ボタン**
登録地点マークにカーソル()を合わせたとき、登録地点の編集や削除をすることができます。
 P.66
- **施設の詳細 ボタン**
施設名などで目的地を設定するとき、施設に詳細情報があると、住所や電話番号などが確認できます。
- **テナント情報 ボタン**
スクロール先の施設にテナント情報があると、施設内のテナント名や階数、電話番号などが確認できます。
※市街地図で「家形」表示時のみ確認できます。
 P.96
- **周辺検索 ボタン**
スクロール先の周辺施設を検索することができます。
 P.47
- **×閉 ボタン**
設定メニューを閉じます。