

## 現在地(自車)マークの種類を設定する


1 MENU → 設定 → 地図カスタマイズ → **カーマーク選択** をタッチする。

: カーマーク選択画面が表示されます。

2 **矢印(レッド)** / **矢印(イエロー)** / **車(レッド)** / **車(シルバー)** / **スニーカー** を選択し、タッチする。

: 選択したマークが設定されます。

※お買い上げ時は **矢印(レッド)** に設定されています。

プレゼントカーマーク  P.75



## 地図ボタン表示の設定をする

地図に表示されるボタンを設定することができます。

1 MENU → 設定 → **地図ボタン表示** をタッチする。

: 地図ボタン表示画面が表示されます。

2 **メイン地図** / **右地図** を選択し、タッチする。

: 設定できる項目が表示されます。



3 表示させたいボタンをタッチし、(✓)をつける。

※(✓)を消すには、(✓)のついている項目をタッチします。

※ **ランチャー** 選択時は **VOL** を設定することができません。  
**ランチャー** を解除すると、**VOL** に(✓)がつきます。

※ **VOL** は、AUDIO 同時動作中のみ表示されます。

※お買い上げ時はメイン地図(コンパス/スケール/ランチャー/ボタンON/OFF)、右地図(コンパス/スケール)、ボタンサイズ **標準** に設定されています。

設定内容が確認できます。



ボタンの大きさを変更することができます。

**標準** … お買い上げ時の大きさです。

**大** …… コンパスボタン、**広域** / **詳細**、ランチャーボタン、AUDIO 音量バーを大きくします。