

# 本機の本体情報を見る

本機の機器名、機器アドレス、パスキーを確認することができます。

- 1** **MENU** → **設定** → **次へ** → **システム設定** → **BLUETOOTH設定** → **本体情報** をタッチする。

：本体情報画面が表示されます。

※ **MENU** → **ハンズフリー** → **設定** → **本体情報** をタッチして表示することもできます。

## 機器名

：機器登録などのとき、BLUETOOTH対応機器に表示される本機の名称です。

## 機器アドレス

：本機固有のアドレスです。

## パスキー

：BLUETOOTHによる接続を他人に許可なく使われないためのパスワードです。BLUETOOTH対応機器によっては、あらかじめ設定されていて変更できない場合や、接続時にパスキーが不要場合があります。

## 本体情報画面



本機の機器名やパスキーを変更できます。  
[P.37] 下記

## 本機の機器名とパスキーを変更する

### ■ 本機の機器名を変更する場合

- ① 本体情報画面([P.37] 上記)で **機器名変更** をタッチする。

：機器名入力画面が表示されます。

- ② 文字をタッチして入力する。

[P.37] P.37

※半角(英数)20文字まで入力できます。

※お買い上げ時は「Strada」に設定されています。

### ■ 本機のパスキーを変更する場合

- ① 本体情報画面([P.37] 上記)で **パスキー変更** をタッチする。

：パスキー入力画面が表示されます。

- ② パスキーを入力し、**決定** をタッチする。

※パスキーは4桁～8桁です。

※お買い上げ時は「1212」に設定されています。

\*印…入力した文字を削除します。長くタッチすると全ての文字を削除します。

