

ラジオ(FM/AM) / 交通情報を聞く

AUDIO 選択画面で **FM / AM** をタッチすると、ラジオ画面が表示されます。[P.116]

(例)ラジオ画面



- ① 音域を設定します。[P.119]
- ② AUDIO 選択画面を表示します。[P.116]
- ③ 選局します。
※ [◀▶] でも操作できます。
※ 長くタッチすると自動選局を始め、放送局を受信すると自動で止まります。
※ 交通情報画面では操作できません。
- ④ 受信中の放送局名、周波数を表示します。
- ⑤ AUDIO 音量バーを表示します。[P.117]
- ⑥ 交通情報画面を表示します。
- ⑦ FM / AM を切り換えます。
- ⑧ エリアリスト / プリセットリスト。
※ リスト内のボタンをタッチすると選局できます。
※ プリセットリスト表示中の場合はボタンを長くタッチすると、現在受信中の放送局を登録することができます。
- ⑨ エリアリスト (現在地周辺で放送されている放送局のリスト) を⑧に表示します。
- ⑩ プリセットリストを⑧に表示します。
- ⑪ AUDIO モードを終了し、現在地の地図画面を表示します。
- ⑫ ラジオ画面に戻ります。
- ⑬ 交通情報の周波数を 1 620 kHz に設定します。
※ お買い上げ時は 1 620 kHz に設定されています。
- ⑭ 交通情報の周波数を 1 629 kHz に設定します。

(例)交通情報画面 ⑥をタッチして表示



お知らせ

- AM ステレオには対応していません。
- 本機はワイドFM (FM 補完放送) に対応しています。
- エリアリストは本機に収録されている情報に基づいて表示されるため、下記のような場合があります。
 - ・ 放送局が表示されない / 実際とは異なる放送局が表示される
 - ・ リストに表示されている放送局を選択しても、切り替わらない (放送を受信できない)
 - ・ リストに表示されている放送局とは違う放送局に切り替わる
- 周波数再編により、これまで受信できた放送局が受信できなくなった場合は、新しい周波数をプリセットリストに登録してください。