

BLUETOOTH関係

症 状	原 因	処 置	ページ
音質が悪い。 (音がひずむ・ノイズが 発生するなど。)	本機の近くに、他のBLUETOOTH 対応機器や2.4 GHz帯を使用する 機器がある。	混信するため、他の機器を本機から 離してください。それでも混信する 場合は、他の機器の電源を切ってくだ さい。	—
	BLUETOOTH対応機器の電池残量 が少ない。	充電してください。	—
ハンズフリー通話でき ない。	BLUETOOTH接続がされていない。	再度接続してください。	P.107
	携帯電話がマナーモードになっている。	機種によっては、マナーモードに設 定していると本機から着信音が出 力されない場合があります。マナー モードを解除してください。	—
ハンズフリー通話中、 エコーやハウリング が起こる。	受話音量が大きすぎる。	音量を下げてください。	P.110
ハンズフリー通話中、 相手の音声聞き取り にくい。	受話音量が小さい。	音量を上げてください。	P.110
着信履歴から発信でき ない。	番号非通知の相手にかかけようと した。	番号非通知の相手には発信できませ ん。	—
通話しづらい。	マイクと話者の距離が近いまたは離 れている。	適切な距離でお話してください。	—
	エアコンの送風音をマイクが拾って いる。	エアコンの送風を弱くするか、止め てください。	—
BLUETOOTH Audio モード画面から操作 できない。 (再生はできる。)	BLUETOOTH対応機器がAVRCP (Audio/Visual Remote Control Profile)に対応していない。	AVRCPに対応していない場合は本機 から操作できません。BLUETOOTH 対応機器で操作してください。 (機種によっては、AVRCPに対応し ていても一部の操作ができない場合 があります。)	—
BLUETOOTH Audio の音量が小さい。	BLUETOOTH対応機器の音量が小 さい。	BLUETOOTH対応機器の音量を調 整してください。	—