

VICS を利用する

VICS 情報(FM多重)について	80
交通情報の表示について	81
VICS 情報(FM多重)の文字情報を見る	83
VICS 情報(FM多重)の図形情報を見る	83
FM多重放送局を選局する	84
VICS 情報(FM多重)の緊急情報を見る	85
VICS 表示の設定をする	86

VICS情報(FM多重)について

VICSとは、渋滞・事故などの影響による規制、目的地までの所要時間などの道路交通情報をナビゲーションに送信するシステムです。本機ではFM多重放送のVICS情報を受信することができます。VICSはVehicle Information and Communication System(道路交通情報通信システム)の略です。

● VICSに関する問い合わせ先について

問い合わせの内容によって、下記のように問い合わせ先が異なります。

問い合わせ項目	問い合わせ先	サービスご相談窓口	VICSセンター*
VICSの概念、計画			○
レベル1の表示内容			○
レベル2の表示内容			○
レベル3の表示内容		○	
サービスエリア		○	
受信可否		○	
本機の調子、機能、使いかた		○	

*印…VICSの概念、計画、または表示された情報内容に関することはVICSセンターへお問い合わせください。(ただし、レベル3の表示内容は除く。)

VICSセンター お客様相談窓口

【電話番号】0570-00-8831 (PHS、IP電話等からはご利用いただけません。)

【受付時間】平日9:30～17:45(土曜・日曜・祝日・年末年始休暇を除く)

【FAX番号】03-3562-1719(24時間受付)

お知らせ 使用上のご注意

- 提供されるVICS情報は、あくまでも参考です。最新情報でない場合があります。
- 提供された情報と異なる場合は、実際の交通規制や道路状況に従ってください。

交通情報の表示について

VICS 情報には、文字表示(レベル1)、図形表示(レベル2)、地図表示(レベル3)の3種類があります。
 ※ VICS 情報の表示は放送局によって異なる場合があります。また、遠方のVICS 情報は表示されません。
 ※ 文字表示(レベル1)、図形表示(レベル2)はVICS 情報を受信しても自動的に表示されません。

FM 多重画面から各情報を表示させてください。☞ P.83

※ 下記の場合、本機で受信したVICS 情報が消去されます。

- ・ ACC を OFF にしたり、周波数を変更したとき
- ・ VICS 情報保存時間を経過したとき

文字表示(レベル1)

(例)文字表示(レベル1)目次画面



(例)文字表示(レベル1)情報画面



③をタッチ

図形表示(レベル2)

(例)図形表示(レベル2)目次画面



(例)図形表示(レベル2)情報画面



③をタッチ

① ヘッダー文

FM 多重放送局名、ページ、情報提供時刻などを表示します。

② 目次内容

③ 目次選択ボタン

④ 戻る ボタン

1つ前の画面に戻ります。

⑤ 受信中の周波数

⑥ 目次 ボタン

目次画面に戻ります。

⑦ ▼ / ▲

画面送り/戻しをします。

⑧ 規制情報(VICS 情報マーク)

☞ P.82

⑨ 駐車場マーク

☞ P.82

⑩ 渋滞区間

渋滞情報がある区間を色分けして表示します。全体図などでは渋滞方向を矢印で表示します。
 ※ 赤色：渋滞 橙色：混雑

⑪ 次の地点までの所要時間

5分単位で表示されます。

地図表示(レベル3)

(例) 現在地の地図画面



VICS情報マーク
にカーソル(→)を
合わせる



(例) ハイウェイモード/ルート情報表示画面



(例) 気象・災害情報表示画面



① VICS情報マーク(例)

道路の事象・規制がマークで表示されます。

- | | | | |
|--|---------|--|---------|
| | …事故 | | …チェーン規制 |
| | …故障車 | | …凍結 |
| | …路上障害 | | …速度規制 |
| | …工事 | | …徐行 |
| | …作業 | | …進入禁止 |
| | …片側交互通行 | | …通行止め |
| | …対面通行 | | …大型通行止め |
| | …車線規制 | | …雨 |
| | …入口制限 | | …雪 |
| | …入口閉鎖 | | …災害速報 |
| | …行事等 | | …気象警戒情報 |
| | …火災 | | …特別警報 |

② 駐車場マーク・SA/PAマーク

- | | | | |
|--|-------------|--|---------------|
| | …一般駐車場*1 | | …一般駐車場(閉鎖) |
| | …サービスエリア*1 | | …サービスエリア(閉鎖) |
| | …パーキングエリア*1 | | …パーキングエリア(閉鎖) |
- *1 印…青色:空車 橙色:混雑 赤色:満車
黒色:不明

③ VICSタイムスタンプ

VICS情報の情報提供時刻を表示します。
※レベル3情報がないときは情報提供時刻を表示しません。

④ 渋滞情報

- ・渋滞情報(リアルタイム情報)
→ *2
道路に設置の車両感知器などで収集した現在の情報
 - ・リアルプローブ情報(リアルタイム情報)
→ *2
タクシーなどから収集した現在の情報
 - ・統計プローブ情報(統計情報)
==== *2
タクシーなどから収集した情報のデータを統計処理し、渋滞を予測した情報
- *2印…赤色:渋滞 橙色:混雑 緑色:渋滞なし
黄色:規制
※プローブ情報とは走行している車から直接収集される「位置」と「時刻」のデータ(走行履歴)です。

⑤ VICS情報マークの内容

※ **詳細** をタッチすると、詳細情報画面が表示されます。

⑥ 規制情報(VICS情報マーク)

規制情報がある区間をマークで表示します。

⑦ 渋滞区間

渋滞情報がある区間を色分けして表示します。
※赤色:渋滞 橙色:混雑 緑色:渋滞なし

⑧ 気象・災害情報

気象(1時間あたり50mm以上の大雨など)の情報を受信すると、地図画面にマークと対象範囲が表示されます。

VICS 情報(FM多重)の文字情報を見る

1 MENU → 情報 → FM多重 をタッチする。

: FM多重画面が表示されます。

2 文字情報 をタッチする。

: 文字表示(レベル1)目次画面が表示されます。



3 見たい情報の番号をタッチする。

☞ P.81



VICS 情報(FM多重)の図形情報を見る

1 MENU → 情報 → FM多重 をタッチする。

: FM多重画面が表示されます。

2 図形情報 をタッチする。

: 図形表示(レベル2)目次画面が表示されます。



3 見たい情報の番号をタッチする。

☞ P.81



FM多重放送局を選局する

FM多重放送局の選局方法には、自動選局、手動選局、エリア選局、プリセット選局があります。
※お買い上げ時は自動選局に設定されています。
※自動選局の場合、受信中の電波が弱くなると自動的に電波の強い周波数に切り換わります。

1 **MENU** → **情報** → **FM多重** → **周波数設定** をタッチする。

：周波数設定画面が表示されます。

2 FM多重放送局を選局する。

(例)周波数設定画面



① 自動選局／手動選局表示

自動選局のときは「自動選局」と表示されます。
手動選局、エリア選局、プリセット選局のときは「手動選局」と表示されます。

② FM多重放送局受信レベル

3つの輪が橙色になるとFM多重放送局を受信することができま

③ エリア選局 ボタン(エリア選局)

現在地周辺のFM多重放送局のリストが表示されます。
※リストからFM多重放送局を選択し、タッチしてください。

④ 受信中のFM多重放送局／周波数表示

⑤ 自動選局 ボタン(自動選局)

表示灯が点灯し、自動選局に設定されます。
※設定しない場合は、もう一度タッチして表示灯を消灯させてください。

⑥ プリセット番号ボタン(プリセット選局)

よく使うFM多重放送局を登録して、プリセット選局します。(最大3つまで登録できます。)

【登録方法】

- 登録させたいFM多重放送局を選局し、**未設定**を長くタッチすると登録されます。(ボタンの表示が周波数に変わります。)
すでに登録されているボタンを長くタッチした場合は上書き登録されます。

【呼び出し方法】

- 呼び出したい周波数のボタンをタッチすると、登録したFM多重放送局が選局されます。

⑦ + / - ボタン(手動選局)

手動で周波数を設定します。
※長くタッチすると、始めは0.1 MHzずつ周波数が変わり、しばらくすると1 MHzずつ変わります。

VICS 情報(FM多重)の緊急情報を見る

FM 多重放送局で緊急情報 (特別警報) の放送を受信すると、受信した情報を見ることができます。

1 地図画面を表示中に緊急情報 (特別警報) の放送を受信する。

：緊急情報画面が表示されます。



① 緊急情報放送中 ボタン

緊急情報詳細画面が表示されます。

※緊急情報画面を閉じて地図画面に戻っても、緊急情報 (特別警報) の放送が終了するまでボタンは表示されます。

② 終了 ボタン

緊急情報画面を閉じて地図画面に戻ります。

③ ◀ / ▶ ボタン

画面送り / 戻しをします。

お知らせ

- 緊急情報 (特別警報) の放送が終了すると、受信した情報の表示を終了します。
- 緊急情報詳細画面は **MENU** → **情報** → **FM多重** → **緊急情報** から表示することもできます。
- 走行中に見ることはできません。車を安全な場所に停車し、パーキングブレーキを引いてご覧ください。
- 情報自体の提供がない場合は表示されません。

VICS表示の設定をする

VICS情報(レベル3)で表示できる項目を設定することができます。[P.82]

1

MENU → **情報** → **FM多重** → **VICS表示設定** をタッチする。

: VICS表示設定画面が表示されます。

※地図画面のVICSタイムスタンプをタッチしてもVICS表示設定画面が表示されます。

2

設定したい項目をタッチする。

: 表示灯が点灯し、設定されます。

ボタン	内容
情報点滅 ☆	矢印などのVICS情報を点滅表示します。 ※設定しない場合は点灯表示します。
有料道 ☆	有料道路のVICS情報を表示します。
一般道 ☆	一般道路のVICS情報を表示します。
駐車場 ☆	駐車場情報を表示します。
規制 ☆	規制情報を表示します。
範囲 ☆	範囲情報のある規制を表示します。
渋滞混雑 ☆	渋滞・混雑の情報を表示します。
渋滞なし	渋滞のない道路の情報を表示します。
統計情報 ☆	統計情報を表示します。



表示灯

☆はお買い上げ時の設定です。
※設定しない場合は、もう一度タッチして表示灯を消灯させてください。