

音楽CDの録音について

- 1曲でも録音済みの曲がある場合は、録音設定にかかわらずその音楽CDの自動録音は行いません。録音を開始するには、手動録音の全曲録音 (P.59) を行ってください。
 - 録音中にCD以外のソースやAUDIO OFFに切り換えても録音は継続されます。その場合、本機の動作状態に応じて、録音速度は自動で切り換わります。(4倍速～8倍速)
 - CD以外のオーディオに切り換えた状態で録音しているときは、音楽CD再生の音声は聞こえません。
 - アルバム/曲の情報は、本機のGracenoteデータベースから検索したタイトル情報が付与されます。
 - 録音は本機で再生できる市販の音楽CDのみ可能です。
 - ・ MP3/WMAファイルのあるCDは録音できません。
 - 録音した曲は本機のMEMORY MUSICソースでのみ再生できます。本機のSDソースでは再生できません。
 - 録音した曲は、オリジナルと音質が異なる場合や、ノイズが発生する場合があります。ご容赦ください。
 - 高温時は、録音できない場合があります。
 - 録音済みの曲は、録音の音質を変更しても、重複して録音できません。
 - DTS-CDは、再生はできますが、録音はできません。(ノイズが録音される場合があります。)*¹
 - 音楽CDの記録面の汚れなどの状況や録音(記録)内容によっては、録音に時間がかかったり、再生音が飛んだりすることがあります。
 - 録音中にキースイッチ(電源ポジション)を切り換えたり、本機に振動や衝撃を加えたりすると録音したデータの消失・故障の原因となるおそれがあります。
- * 1 (FIX10BHD)のみ。(FIX10HD) (F1D9HD)では再生/録音できません。

お願い

- 録音中にSDメモリーカードを抜かないでください。データが破損するおそれがあります。

音楽CD録音時の制限について

- 本機の動作が遅くなる場合があります。
 - 録音中に車のACCをOFFにすると、録音は停止されます。録音を停止された曲のデータは破棄されます。「自動録音」に設定している場合は、次回車のACCをONにすると、停止した曲から録音を再開します。
 - 録音中は音楽CDに対して下記の操作ができません。*¹
 - ・ 頭出し
 - ・ 再生モード(リピート/ランダム)の切り換え
 - ・ 早送り/早戻し
 - ・ タイトル情報オンライン検索
 - ・ 録音設定
 - ・ リスト表示
 - 連続複製防止システム(SCMS)の信号が付与された曲はCD-Rなどからは、録音できません。
- * 1 録音終了時点で再生されている曲が終わるまで、早送り/早戻し、再生モード(リピート/ランダム)の切り換えなどの操作はできません。