

各種設定をお買い上げ時の状態に戻す

1 システム情報・設定メニュー (P.18) から **初期化** を選ぶ

2 初期化する項目を選ぶ

3 **はい** ▶ **はい** を選ぶ

- 選んだ項目が初期化されます。
※「キーボード学習結果の初期化」を選んだ場合は、1 回目の **はい** で初期化されます。
- 初期化 (削除) した項目は、もとに戻せません。
誤って大切なデータを削除することがないように、ご注意ください。
- TVの初期化を行った場合は、車のエンジンを止め (ACC OFF)、ボタン照明が消えて約 10 秒経過してから、再度車のエンジンをかけてください (ACC ON)。

項目	設定内容
SDカードの初期化	SDメモリーカードを初期化する (NTFS ファイルシステムは初期化できません) ● 録音した音楽データも削除されます。
TVの初期化	TVで設定した内容を初期化する
キーボード学習結果の初期化	キーボードの学習機能を初期化する
出荷状態に戻す	本機のすべての設定をお買い上げ時の状態に戻す ● オーディオがOFFに切り換わります。 ● ドライブレコーダーの設定がお買い上げ時の状態に戻ります。

お願い

- 初期化中は他の操作 (オーディオを切り換えるなど) をしないでください。
故障の原因となります。

お知らせ

- SDメモリーカードから録音データのみを消去する場合は、MEMORY MUSIC再生画面 (P.61) から **録音データ初期化** を選んでください。
- 他人に譲渡または処分などされる際は、お客様が入力された個人情報 (登録地の住所や電話番号など)、自宅などの登録情報を必ず削除してください。
- 本機を別の車に載せかえた場合や、タイヤを交換またはローテーションした場合は、システム情報・設定メニュー (P.18) から、**車両信号情報** ▶ **センサー学習値初期化** を選んでセンサー学習値を初期化してください。
- バッテリー交換をした際には、下記の設定が初期化されます。
 - オーディオOFF/ON
 - AM・FMの周波数、エリアプリセット/ユーザープリセットの選択
 - ディスク・MEMORY MUSIC・USB/SD (音楽/動画) の再生位置
 - CD録音設定
 - CD・Blu-ray Disc*1・DVD・USB・SD・MEMORY MUSICの再生モード
 - テレビの主番組/副番組、マルチチャンネルの設定

* 1 **FIX10BHD**のみ