

## Wi-Fi

内 容	ページ
<b>スマートフォンを本機に機器登録できない</b>	
本機のWi-Fi機能がOFFになっている。(Wi-Fi設定のON/OFF) ●本機のWi-Fi機能をONに設定してください。	(P.75)
スマートフォンのテザリングモードがOFFになっている。 ●スマートフォンを操作してWi-Fiテザリング(APモード)を設定してください。	—
スマートフォンがテザリングに対応してない。 ●本機でWi-Fi機能はご使用になれません。お使いのスマートフォンのテザリング対応については、スマートフォンの販売店に確認してください。	—
<b>登録したスマートフォンが自動的に本機と再接続されない</b>	
●本機およびスマートフォンのWi-Fi機能を有効にしてください。 ●スマートフォンを操作してWi-Fiテザリング(APモード)を設定してください。	(P.75) —
<b>本機に接続できない</b>	
スマートフォンが本機に機器登録されていない。 ●機器登録してください。	(P.74)
●ステータスバーのWi-Fiの接続状態を確認してください。	(P.24)

## 音声認識

### ■ 動作

内 容	ページ
<b>音声認識を利用できない</b>	
●スマートフォンを本機とWi-Fi接続してください。	—
<b>サーバーへの接続が失敗する</b>	
スマートフォンの電波状況によりサーバーに接続できなくなることがあります。 ●場所を移動して、電波状況の良い場所でお使いください。 ●しばらくしてから接続を行ってください。	— —
<b>誤認識が多い</b>	
●車の窓を閉め、同乗者に会話を控えてもらい、適正な音量ではっきり発声してください。 ●マイクは発声する人の口元に向けて20 cm～40 cm離してください。 ●効果音が鳴ってから、続けて発声してください。	(P.80) 取付説明書 —
<b>音声認識に失敗する</b>	
●声小さすぎると認識されません。適正な音量ではっきり発声してください。 ● <b>マイクの接続を確認してください。</b>	(P.80) 取付説明書
<b>音声が出力されない</b>	
本機の音量が小さい場合は、音量を調整してください。	(P.14)

## HDMI

内 容	ページ
<b>音が出ない</b>	
本機と接続した機器が、本機以外の機器とBLUETOOTH接続している。 ●本機以外の機器とのBLUETOOTH接続を解除してください。	—