

## 内 容

録音できませんでした。  
SDカードを確認し、再度録音してください。

SDメモリーカードが本機に挿入されていない。  
●SDメモリーカードを本機に挿入してください。

## ■ B

## 内 容

Blu-ray Discのデータを保存できませんでした。  
Blu-ray Discの設定からmicroSDカードを初期化してください。

microSDメモリーカードに異常がある。  
●microSDメモリーカードを、SDメモリーカード挿入口に挿入し、本機で初期化してください。この際、SDカードアダプターが必要です。(P.92)

## ■ S

## 内 容

SDカードの書き込みができませんでした。  
SDカードを確認してください。

SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがロック側 (LOCK) になっている。  
●書き込み禁止スイッチを解除してください。

## ■ 記号

## 内 容



ディスクまたは本機で禁止されている操作です。

## 本体リセット機能について

画面が正しく表示されない、操作しても反応しないなど正常に動作しないときは、いったん車のエンジンを止めて、再度エンジンをかけてください。

それでも正常に戻らない場合は、**AUDIO**を15秒以上押し続けて本体リセットを行い、再起動させてください。

●セキュリティコードを設定している場合は、本機を再起動するとセキュリティコード入力画面が表示されます。(P.22)

## 結露について

冷暖房を入れた直後など、車内の急激な温度変化のために、本機内部のピックアップレンズやディスクに露(水滴)が生じることがあります。正常な動作をしない場合には、ディスクを取り出して、約1時間ほど放置してください。もし、何時間たっても正常に動作しない場合は、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

## 万一、故障や異常が起こったら

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。

●故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。