

さくいん

あ行

あかさたなタッチキー	37
頭出し	51、54、55、56、57、 61、67、68、70
アングル	51、53
安全・安心運転サポート	27、27
案内音声設定	91
案内音量の車速連動	91
案内時のAudio音量消音	91
案内出カスピーカー	91
案内スタート	38
案内ストップ	38
案内ルート	26
一時停止	50、53、70
一時停止案内	31
一般道速度超過警告	31
色/10キー	51
エリアモード	47
エンター	54
オーディオ情報・設定メニュー	18
音楽CD	54
音楽データ	117
音質	58
音声	51、53
音声認識	79
音量	14

か行

カーソル	51、53
カーソルパネル	46
カード入れ忘れ案内	90
カード抜き忘れ案内	90
カーブ案内	31
ガイドランス	30
カメラ設定	86
機器登録	72
規制	31
季節規制考慮	30
逆走注意アラーム	28
携帯電話切替	77
経由地マーク	26
現在地画面	23
検索結果画面	37
広域	32
後席用モニター	84
交通情報	48
合流案内	31
ここに行く	26、38、40

さ行

サーチ	52、54
再生時間	51、53
残距離/到着時刻表示	26
市街地図での盗難多発地点表示案内	91
事故多発地点案内	31
自転車位置	14
自転車マーク	23、31
事象・規制マーク	36
システム情報・設定メニュー	18
施設名	25
自宅	16
指定方向外禁止案内	31
自動録音	58
字幕	51、53
ジャケット写真	67、119
車種設定	15
住所	39
渋滞回避	30
渋滞情報	36
周波数	47
周辺検索	26
縮尺	32
縮尺表示	23
出荷状態に戻す	92
手動録音	58
主/副	51
消音	15
詳細	32
ショートカット	17
初期化	21
新旧ルート比較画面を表示	88
信号情報活用運転支援システム(TSPS)	84
数字パネル	46
スクロール	32
スタイル切替	51
ステータスバー	24
ストラダチューン	30
スマートインター考慮	30
スマートフォン連携	78
スロー再生	51、54
制限速度案内	31
セキュリティ	21
セキュリティコード	21
セキュリティ設定	91
設定	25
選局パネル	45
選曲モード	62、70
全曲録音	59
全候補初期化	39
選択曲録音	59
操作音	90