

## システム設定をする

P.83

|                              |    |
|------------------------------|----|
| システム設定画面を表示する                | 83 |
| 画面の明るさを調整する                  | 84 |
| セキュリティコードについて                | 85 |
| セキュリティコードを設定する               | 85 |
| セキュリティコードを解除する               | 85 |
| テレビ視聴制限について                  | 86 |
| パスワードを設定する                   | 86 |
| パスワードを解除する                   | 86 |
| お買い上げ時の状態に戻す(初期化)            | 87 |
| 出荷状態に戻す／自律航法学習結果の<br>初期化について | 87 |
| バージョン情報を見る                   | 88 |
| 地図更新について                     | 88 |
| インターネットを利用して<br>地図データを無料更新する | 88 |
| バージョンアップキットで<br>地図データを更新する   | 88 |
| リビューカメラ／ビデオ映像を表示する           | 89 |
| レビューカメラを接続する                 | 89 |
| ビデオカメラなどを接続する                | 89 |
| 映像入力設定と表示について                | 90 |
| レビューカメラ／ビデオ映像の画質調整をする        | 91 |
| レビューカメラ映像の目安線を表示する           | 91 |
| レビューカメラ映像の目安線を調整する           | 92 |

## 困ったとき

P.93

|                |     |
|----------------|-----|
| 故障かな!?         | 93  |
| こんなメッセージが出たときは | 99  |
| 万一、故障や異常が起これたら | 101 |

## 必要なとき

P.102

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 本機を廃棄するときのお願い                   | 102 |
| 電池のリサイクルについて                    | 102 |
| リサイクル協力店について                    | 102 |
| 電池を取り出す前に                       | 102 |
| 内蔵電池の取り外しかた                     | 102 |
| データ作成時の留意点                      | 104 |
| 本機で再生できる音楽ファイル(MP3/WMA)         | 104 |
| 本機で再生できる動画ファイル(MP4)             | 105 |
| 本機で再生できる画像ファイル(JPEG)            | 105 |
| VICSについて                        | 106 |
| 商標などについて                        | 108 |
| ソフトウェア、およびオープンソース<br>ソフトウェアについて | 108 |
| 仕様                              | 110 |
| 保証とアフターサービス                     | 112 |