

ご使用前に知っておいていただきたいこと

ご使用上の注意事項など

- **お買い上げ時や、長時間ご使用にならなかったときの内蔵電池の残量について**
 - お買い上げ時は、内蔵電池が十分に充電されていませんので、充電してからご使用ください。
また、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。▶ P.35
- **内蔵電池の使用について**
 - ルート探索／登録地点情報の書き出し、書き替え／My ストッカーなどの操作を行う場合は必ず内蔵電池を満充電にし、内蔵電池の残量に注意しながら操作してください。動作中に内蔵電池の残量がなくなると、大切なデータが壊れる場合があります。
 - ルート案内はシガーライターコードまたはACアダプター(別売)を使用してください。
 - 内蔵電池の残量がなくなると、自転車位置情報(GPS衛星データ)が保持されません。内蔵電池の充電は定期的に行ってください。
- **使用中に発生する熱について**
 - 長時間ご使用になると本機が熱くなりますが、異常ではありません。
- **温度について**
 - 推奨動作温度(0℃～+50℃、ACアダプター(別売)使用時は0℃～+40℃)の範囲外の場所で使用すると、正常に動作しない場合や、本機の故障を防ぐために自動的に電源が切れる場合があります。この場合、主電源スイッチを切り、推奨動作温度の場所で再度主電源スイッチを入れてください。
 - 充電は必ず+10℃～+35℃の温度範囲で行ってください。
- **車内で使用するときのお願い**
 - 安全のため、走行中は本機の機能・操作が一部制限されます。
必ず安全な場所に停車してご使用ください。(テレビ(ワンセグ)・動画再生は、走行中には映像が表示されず、音声のみとなります。)
 - 本機は車速感応タイプ走行規制で走行／停車判定を行うため、GPS未受信時、低速走行時、発進と停止を繰り返したときなどは、正しく判定できない場合があります。走行中でも操作や映像視聴ができてしまうことがあります。操作したり映像や表示を注視しないでください。また、停車中でも一部の操作ができなかったり、映像視聴できない場合があります。
 - シガーライター電源で使用するときは、エンジンをかけてご使用ください。
エンジンを止めて長時間使用すると、バッテリーが消耗します。
(アイドリングが禁止の地域もありますので、地域の条例に従ってください。)
- **歩行時の使用について**
 - 本機は歩行者専用道路データを収録していないため、自動車専用のルート案内を行います。
また、自動車での使用を想定した現在地測位を行うため、歩行時に使用した場合、現在地(自転車マーク)の位置や向きがずれたり動かないことがあります。
- **使用場所について**
 - 本機の内部に熱がこもるため、布団やじゅうたん、カーペット、座布団など熱をにがしにくいものの上に置いて長時間使用しないでください。
 - 本体の塗料がはがれるため、ウレタン系シートやゴム系シート、ビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。