

各メニュー画面を表示する

メニュー画面(☰ P.44)で各メニューを選択します。

- **メニュー** →
目的地 を
タッチ



次へ → を
タッチ
→
←
前へ ← を
タッチ



- **メニュー** →
ガイドブック
をタッチ



- **メニュー** →
ルート を
タッチ



- **メニュー** →
情報 を
タッチ



G1500VD のみ
☰ P.65

- **メニュー** →
設定 を
タッチ



次へ → を
タッチ
→
←
前へ ← を
タッチ



☰ P.83