

音量調整する

AVモードの再生画面またはAV同時動作中の地図画面で音量調整をすることができます。

1 音量 または LAUNCHER をタッチする。

：AV音量バーが表示されます。

※AVモードの再生画面でボタン表示が消えている場合は、画面をタッチしてボタンを表示させてください。

※現在地の地図画面で **LAUNCHER** が非表示で、**音量** を表示している場合は **音量** をタッチしてください。

※お買い上げ時は音量8に設定されています。

■ AVモードの再生画面の場合



音量を
タッチ

(例)再生画面のAV音量バー(音楽)



① AV音量表示

② AV ボタン

再生画面の場合：AV選択画面を表示します。
地図画面の場合：AVモードの再生画面を表示します。

③ -/+ ボタン

音量を調整します。
(-：小さくなる +：大きくなる)

■ 現在地の地図画面の場合



LAUNCHERを
タッチ

(例)地図画面のAV音量バー



④ 消音 ボタン

消音にします。
※消音中に **消音** または **-/+** を
タッチすると消音を解除します。

⑤ ×閉 ボタン

AV音量バーを閉じます。

⑥ AVオフ ボタン

AVモードを終了します。

お知らせ

- しばらく何も操作しなかった場合や、画面をタッチした場合はAV音量バーが消えます。
- AVオフ時はAV音量バーを操作できません。