


リヤビューカメラ／ビデオ映像の画質調整をする

- 1 リヤビューカメラまたはビデオ映像を表示し、画面をタッチして **画質調整** をタッチする。

[P.90]



- 2 調整したい項目をタッチし、**-** / **+** をタッチして値を調整する。

※ **初期値** をタッチすると画質がお買い上げ時の設定 (明るさ: 31 / コントラスト: 16 / 色の濃さ: 16 / 色合い: 16) に戻ります。




リヤビューカメラ映像の目安線を表示する

- 1 リヤビューカメラ映像を表示し、画面をタッチして **目安線を表示** → **OK** をタッチする。


[P.90]

: 目安線が表示されます。

※再度 **目安線を表示** をタッチすると、目安線が消えます。



距離目安線
車幅目安線
距離目安線



お願い リヤビューカメラの映像だけを見ての後退は絶対に行わないでください。

システム設定をする